

# คู่มือการใช้งาน

MB10-VL

วันที่ : พฤษภาคม 2564

เวอร์ชั่นเอกสาร: 1.0

ภาษาไทย

ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดอ่านกำแนะนำอย่างละเอียดก่อนดำเนินการ ปฏิบัติตามกำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้ แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างถูกต้อง ภาพที่แสดงในคู่มือนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น.



สำหรับราขละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซค์ของ บริษัท ของเรา <u>www.zkteco.co.th</u>

#### ถิขสิทธิ์© 2021 ZKTECO THAILAND CO., LTD. สงวนลิขสิทธิ์.

หากไม่ได้รับความยินขอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ZKTeco คุณจะไม่สามารถกัดลอกหรือส่งต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของกู่มือนี้ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ทุกส่วนของ กู่มือนี้เป็นของ ZKTeco และ บริษัท ข่อข (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท " หรือ "ZKTeco")

#### Trademark

ZKT=co เป็นเครื่องหมายการค้าจคทะเบียนของ ZKTeco เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในคู่มือนี้เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง.

#### คำเตือน

ถู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ZKTeco ลิขสิทธิ์ในเอกสารภาพวาดและอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเสื้ออุปกรณ์ที่ ZKTeco จัดหา ให้และเป็นทรัพย์สินของ ZKTeco ไม่ควรใช้หรือแบ่งปันเนื้อหาในที่นี้โดยผู้รับกับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ZKTeco

เนื้อหาในคู่มือนี้ต้องอ่านโดยรวมก่อนเริ่มการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ให้มา หากเนื้อหาส่วนใดของคู่มือดูเหมือนไม่ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์โปรดดิดต่อ ZKTeco ก่อนเริ่มใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าว

เป็นข้อกำหนดเบื้องด้นที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาที่น่าพอใจซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและบำรุงรักษามีความกุ้นเกยกับการออกแบบเป็นอย่างดีและ บุคลากรดังกล่าวได้รับการฝึกอบรมอย่างละเอียดในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักร / หน่วย / อุปกรณ์ จำเป็นต่อไปสำหรับการทำงานอย่างปลอดภัยของเครื่องจักร / หน่วย / อุปกรณ์ซึ่งบุคลากรได้อ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกำแนะนำด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในกู่มือ

ในกรณีที่มีข้อขัดแข้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขของกู่มือนี้กับข้อกำหนดของสัญญาภาพวาดเอกสารกำแนะนำหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเงื่อนไข / เอกสารของสัญญาจะมีผลเหนือกว่า เงื่อนไข / เอกสารเฉพาะของสัญญาจะมีผลบังกับใช้ตามกำดับความสำคัญ

ZKTeco ไม่มีการรับประกันการรับประกันหรือการเป็นตัวแทนเกี่ยวกับความ<mark>กรบถ้วนสมบูร</mark>ณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในกู่มือนี้หรือ<mark>การแก้ไขใด</mark> ๆ ที่ทำในกู่มือนี้ ZKTeco ไม่ขยายการรับประกันใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันการอ<mark>อกแบบความสามา</mark>รถในการขาย<mark>หรือความเหมาะ</mark>สมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ZKTeco ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในข้อมูล<mark>หรือเอกส</mark>ารที่อ้<mark>างอิงหรือเชื่</mark>อมโยงกับกู่มือนี้ ความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่ ได้รับจากการใช้ข้อมูลจะถูกสันนิษฐานโดยผู้ใช้

ZKTeco จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ<mark>ผลที่ตามมา</mark>ทางอ้อมพิเสษหรือที่เป็นแบบอย่างซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการ สูญเสียทางธุรกิจการสูญเสียกำไรการหยุดชะงักทางธุรกิจการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจหรือใด <mark>ๆ การสูญ</mark>เสียทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ ข้อมูลที่อยู่ในหรืออ้างอิงโดยกู่มือนี้แม้ว่า

ZKTecoจะได้รับกำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตามคู่มือนี้และข้อมูลที่อยู่ในนั้นอาจรวมถึงทางเทคนิคความไม่ถูกต้องอื่น ๆ หรือข้อผิดพลาดใน การพิมพ์ ZKTeco เปลี่ยนแปลงข้อมูลในที่นี้เป็นระยะซึ่งจะรวมอยู่ในการเพิ่มเดิม / การแก้ไขคู่มือฉบับใหม่ ZKTeco ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มลบแก้ไขหรือแก้ไขข้อมูลที่ มีอยู่ในคู่มือเป็นครั้งกราวในรูปแบบของหนังสือเวียนจดหมายบันทึกย่อ ฯลฯ เพื่อการทำงานที่ดีขึ้นและความปลอดภัยของเครื่อง / หน่วย / อุปกรณ์ การเพิ่มเติมหรือการ แก้ไขดังกล่าวมีขึ้นเพื่อการปรับปรุง / การทำงานที่ดีขึ้นของเครื่องงักร / หน่วย / อุปกรณ์และการแก้ไขดังกล่าวจะไม่ให้สิทธิ์ในการเรียกร้องก่าชดเชยหรือความเสียหายใด ๆ ภายได้สถานการณ์ใด ๆZKTeco จะไม่รับผิดชอบใด ๆ (i) ในกรณีที่เครื่อง / หน่วย / อุปกรณ์ทำงานผิดปกติเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีอยู่ในคู่มือนี้ (ii) ใน กรณีที่มีการทำงานของเครื่องจักร / หน่วย / อุปกรณ์เกินอัตราที่กำหนด (iii) ในกรณีการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสภาพที่แตกต่างจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน คู่มือสินค้าจะได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดูขั้นตอนการดำเนินงานล่าสุดและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ <u>http://www.zkteco.com</u> หากมีปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โปรดดิดต่อเรา

#### บริษัท แซคเคเทคโค ไทย จำกัด

9/115 อาการยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนรามกำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

#### เบอร์โทร : +662-719-9153

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาทั่วโลกของเราโปรดไปที่ <u>www.zkteco.co.th</u>

## เกี่ยวกับ บริษัท

ZKTeco เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องอ่าน RFID และ Biometric (Fingerprint, Facial, Finger-vein) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ได้แก่ ด้วอ่านและแผงควบคุมการ เข้าถึง, กล้องจดจำใบหน้าระขะใกล้และระขะไกล, ด้วควบคุมการเข้าถึงลิฟต์ / พื้น, ประตูหมุน, ด้วควบคุมประตูระบบจดจำป้าขทะเบียน (LPR) และผลิตภัณฑ์สำหรับ ผู้บริโภครวมถึงลายนิ้วมือที่ใช้แบตเตอรี่และลื่อคประตูด้วอ่านใบหน้า โซลูชันการรักษาความปลอดภัยของเรามีหลาขภาษาและมีการแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า 18 ภาษา ที่โรงงานผลิตที่ทันสมัยกว่า 700,000 ตารางฟุดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ของ ZKTeco เราควบคุมการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์การประกอบชิ้นส่วนและ การขนส่ง / การขนส่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน

ผู้ก่อตั้ง ZKTeco ได้รับการพิจารณาจากการวิจัยอิสระและการพัฒนาขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องทางชีวภาพและการผลิต SDK การตรวจสอบความถูกต้องทาง ชีวภาพซึ่งในตอนแรกถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในฟิลด์การรักษาความปลอดภัยพีซีและการตรวจสอบตัวตน ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาและแอป พลิเคชันในตลาดมากมายทีมงานจึงก่อยๆสร้างระบบนิเวศการตรวจสอบตัวตนและระบบนิเวศกวามปลอดภัยอัจฉริยะซึ่งใช้เทคนิกการตรวจสอบไปโอเมตริกซ์ ด้วย ประสบการณ์หลายปีในอุตสาหกรรมการตรวจสอบความถูกค้องทางชีวภาพ ZKTeco ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2550 และปัจจุบันเป็นหนึ่งในองก์กรชั้นนำระดับ โลกในอุตสาหกรรมการตรวจสอบทางชีวภาพที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรต่างๆและได้รับเลือกให้เป็น National High-tech Enterprise เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน ผลิตภัณฑ์ของ ประมา ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

## เกี่ยวกับคู่มือ

้กู่มือนี้แนะนำการทำงานของผลิตภัณฑ์ MB10-VL

้ตัวเลขทั้งหมดที่แสดงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น ตัวเลขในคู่มือนี้อาจไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์จริงทุกประการ

คุณสมบัติและพารามิเตอร์ของ★ไม่สามารถใช้ได้ในทุกอุปกรณ์.

# อนุสัญญาเอกสาร

# ข้อกำหนดที่ใช้ในกู่มือนี้มีดังต่อไปนี้:

# ข้อตกลง GUI

สำหรับชอฟต์แวร์		
<b>ខ</b> អ្ <b>ត</b> ័សូស្ងា	คำอธิบาย	
แบบอักษรตัวหนา	ใช้เพื่อระบุชื่ออินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์เช่น ตกลงขึ้นขันขกเลิก	
>	เมนูหลาขระดับจะถูกกั่นด้วขวงเลี่บเหล่านี้ ตัวอข่างเช่นไฟล์> สร้าง> โฟลเดอร์	
	สำหรับอุปกรณ์	
21122121	คำอธิบาย	
តអំ <b>ពរពិ</b> រពិរ		
<>	ชื่อปุ่มหรือกีย์สำหรับอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่นกด <ok></ok>	
[] <>	ชื่อปุ่มหรือดีย์สำหรับอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่นกด <ok> ชื่อหน้าต่างรายการเมนูตารางข้อมูลและชื่อฟิลด์อยู่ในวงเลี่บเหลี่ยม ตัวอย่างเช่นป๊อปอัปหน้าต่าง [ผู้ใช้ไหม่]</ok>	

## Symbols

ខង្គព័ល្ងល្ងា	รายละเอียด
<b>_</b>	นี่เป็นนัยเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบถ่วงหน้าหรือให้กวามสำคัญกับในถู่มือ
<b>9</b>	ข้อมูลทั่วไปที่ช่วยในการคำเนินการได้เร็วขึ้น
*	ข้อมูลที่มีความสำคัญ
•	ระมัคระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความผิดพลาด
	ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เตือนถึงบางสิ่งบางอย่างหรือเป็นตัวอย่างที่กวรระ วัง

## สารบัญ

มาตรการด้านความปลอดภัย				
1		คำแนะนำสำหรับการใช้งาน	10	
	1.1	ตำแหน่งนี้ว	10	
	1.2	การขึ้นตำแหน่งการแสดงออกทางใบหน้าและท่าทางการขึ้น		
	1.3	การลงทะเบียนใบหน้า	12	
	1.4	โหมดการขึ้นขัน	13	
		1.4.1 การขึ้นขั้นลายนิ้วมือ	13	
		1.4.2 การขึ้นขันใบหน้า	15	
		1.4.3 การขึ้นขันรหัสผ่าน	16	
		1.4.4 การขึ้นขันบัตร	15	
		1.4.5 การขึ้นขันแบบรวม	18	
2		เมนูหลัก		
3		การจัดการผู้ใช้		
	3.1	การเพิ่มผู้ให้	21	
	3.2	ค้าหายให้	26	
	3.3	แก้ไขผ้ใช้		
	3.4	การอาเผ้าช้	27	
4		มหมายคละสัตร์	10	
4				
5		การตั้งค่าการสื่อสาร		
	5.1	การตั้งก่าเครือข่าย		
	5.2	การเชื่อมต่อพีซี		
	5.3	การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์กลาวด์		
6		การตั้งค่าระบบ		
	6.1	วันและเวลา	33	
	6.2	การตั้งค่าการเข้าร่วม		
	6.3	พารามิเตอร์ใบหน้า		
	6.4	พารามิเตอร์การพิมพ์ลายนิ้วมือ		
	6.5	รีเซ็ตโรงงาน		
	6.6	อัปเกรด USB		
7		การตั้งค่าส่วนบุคคล		
	7.1	การตั้งก่าอินเตอร์เฟซ		
	7.2	การตั้งก่าเสียง	40	
	7.3	การตั้งค่าตารางเวลาของเบลล์	41	
	7.4	PUNCH STATES ตัวเลือก	43	
	7.5	การทำแผนที่ปุ่มลัด	44	
8		การจัดการข้อมูล	45	
	8.1	ลบข้อมูล	45	
9		การจัดการแผนก	47	
	9.1	เพิ่มแผนก	47	

9	.2	แก้ไขแผนก	49
9	.3	ลบแผนก	50
10		SHIFT SET	51
10	0.1	กฎการเข้าร่วม	51
10	0.2	การตั้งค่าการเลื่อน	52
10	0.3	กำหนดการ	53
11		รายงาน	57
1	1.1	ดาวน์โหลด ATT รายงาน	57
1	1.2	ดาวน์โหลด ATT รายงานการตั้งค่า	60
1	1.3	อัปโหลด ATT รายงานการตั้งค่า	62
1	1.4	การตั้งค่า	63
12		การควบคุมการเข้าถึง	63
12	2.1	ตัวเลือกการควบคุมการเข้าถึง	64
13		ผู้จัดการ USB	65
1.	3.1	ดาวน์โหลด USB	66
1:	3.2	อัปโหลด USB	67
1:	3.3	ดาวน์โหลดตัวเลือก	67
14		ค้นหาการเข้าร่วม	68
15		อัตโนมัติ	69
16		ข้อมูลระบบ	70
ภาคผน	เวก		71
คํ	ำถามที่พ	บบ่อยเกี่ยวกับ TERMINAL การเข้าร่วมการบริการด้วยตนเอง	72
ข้	ไอความเกี่	ยวกับสิทธิในกวามเป็นส่วนตัว	76
ก	กรใช้งาน	ที่เป็นบิตรกับสิ่งมาดล้อน	79

#### <u>มาตรการด้านความปลอดภัย</u>

ี่ กำแนะนำด้านล่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ใด้อย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือการสูญเสียทรัพย์สิน ข้อกวรระวังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ใช้ปลอดภัยและป้องกันความเสียหายใด ๆ โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนการติดตั้ง.

🗥 การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจนำไปสู่ความเสียหายของผลิตภัณฑ์หรือการบาคเจีบทางกายภาพ (อาจทำให้เสียชีวิตได้)

- อ่านปฏิบัติตามและรักษากำแนะนำ-กำแนะนำด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติงานทั้งหมดต้องได้รับการอ่านและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องก่อนที่จะนำ อุปกรณ์เข้ารับบริการ.
- อย่าเพิกเฉยต่อคำเตือน ปฏิบัติตามคำเตือนทั้งหมดบนตัวเครื่องและในคำแนะนำการใช้งาน
- อุปกรณ์เสริม ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตแนะนำหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดอย่าใช้ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือจากวัสดุที่ผู้ผลิตแนะนำ
- ข้อควรระวังในการติดตั้ง อย่าวางอุปกรณ์นี้บนขาตั้งหรือโครงที่ไม่มั่นคง มันอาจตกและทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัสและทำให้อุปกรณ์เสียหายได้.
- 5. บริการ อย่าพยายามให้บริการหน่วยนี้ด้วยตนเอง การเปิดหรือถอดฝาปิดออกอาจทำให้คุณได้รับแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันต<mark>รายหรืออัน</mark>ตรายอื่น ๆ
- 6. ดวามเสียหายที่ต้องเข้ารับบริการ ถอดระบบออกจากแหล่งจ่ายไฟ Mains AC หรื<mark>อ D</mark>C และส่งต่อเจ้าหน้าที่บริกา<mark>รภายใ</mark>ต้เงื่อนไขต่อไ<mark>ปนี้:</mark>
  - เมื่อสายไฟหรือการควบคุมการเชื่อมต่อได้รับผล<mark>กระทบ</mark>
  - เมื่อของเหลวหกหรือสิ่งของหล่นลงในระบบ
  - หากสัมผัสกับน้ำหรือสภาพอากา<del>ศแปรปรวน (ฝนห</del>ิมะและอื่น ๆ )
  - และหากระบบไม่ทำงานตามปกติภายใต้กำแนะนำการใช้งาน

เพียงแก่เปลี่ยนการควบคุมที่กำหนดไว้ในกู่มือการใช้งา<mark>น การปรับการควบคุมที่ไม่เหม</mark>าะสมอาจส่งผ<mark>ลให้เกิดความ</mark>เสียหายและด้องให้ช่างผู้ชำนาญการเพื่อให้ อุปกรณ์กลับสู่การทำงานตามปกติและอย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายชิ้นเข้ากับอะแ<mark>คปเตอร์เพ</mark>าเวอร์เดียวเนื่องจากอะแคปเตอร์โอเวอร์โหลดอาจทำให้เกิด อันตรายจากความร้อนสูงเกินไปหรือไฟไหม้ได้

- จิ้นส่วนอะไหล่ เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนขึ้นส่วนช่างเทคนิคบริการจะต้องใช้ขึ้นส่วนท<mark>ดแทนที่</mark>จัดหาโดยชัพพลายเออร์เท่านั้น สารทดแทนที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้เกิดการไหม้ไฟชื่อตหรืออันตรายอื่น ๆ
- การตรวจสอบความปลอดภัย เมื่อเสร็จสิ้นการช่อมบำรุงหรืองานช่อมในหน่วยขอให้ช่างเทคนิคบริการทำการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง.
- แหล่งจ่ายไฟ ใช้งานระบบจากรูปแบบแหล่งจ่ายไฟของฉลากเท่านั้น หากประเภทของแหล่งจ่ายไฟที่จะใช้ไม่ชัดเจนโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ
   10. ฟ้าผ่า สามารถติดตั้งตัวนำฟ้าผ่าภายนอกเพื่อป้องกันพายุไฟฟ้า หยุดการเพิ่มพลังจากการทำลายระบบ แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่ จำกัด การเข้าถึง

#### ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

- ก่อนเชื่อมต่อสายเคเบิลภายนอกเข้ากับอุปกรณ์ให้ทำการต่อสายคินให้เรียบร้อยและตั้งค่าระบบป้องกันไฟกระชาก มิฉะนั้นไฟฟ้าสถิตจะทำให้เมนบอร์คเสียหาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตัดการเชื่อมต่อสายไฟแล้วก่อนที่คุณจะต่อสายติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณที่เชื่อมค่อกับอุปกรณ์เป็นสัญญาณ (สวิตช์) กระแสไฟอ่อน มิฉะนั้นส่วนประกอบของอุปกรณ์จะได้รับความเสียหาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้แรงคันไฟฟ้ามาตรฐานที่ใช้ได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับแรงคันไฟฟ้ามาตรฐานที่ได้รับการรับรองโปรด ปรึกษา บริษัท พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณ พลังงานไม่ตรงกันอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัควงจรหรืออุปกรณ์เสียหายได้.
- ในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟเสียหายให้ส่งอุปกรณ์ลืนให้เจ้าหน้าที่เทคนิคมืออาชีพหรือตัวแทนจำหน่ายของคุณเพื่อจัดการ
- เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนโปรดเก็บอุปกรณ์ให้ห่างไกลจากอุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าสูงเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (รวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) วิทยุ โทรทัศน์ (โดยเฉพาะ CRT) จอภาพหรือดำโพง

#### ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

- หากควันกลิ่นหรือเสียงคังขึ้นจากอุปกรณ์ให้ปัคเครื่องทันทีและถอคสายไฟออกจากนั้นโปรคติดต่อสูนย์บริการ
- การขนส่งและสาเหตุอื่น ๆ ที่คาดเดาไม่ได้อาจทำให้ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เสียหาย ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีความเสียหายรุนแรงหรือไม่ก่อนการติดตั้ง
- หากอุปกรณ์มีข้อบกพร่องสำคัญที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าขของคุณโดยเร็วที่สุด.
- ผุ้นความชื้นและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันอาจส่งผลต่ออายุ<mark>การใช้งาน</mark>ของอุปกรณ์ คุณไม่ควรเก็บอุปกรณ์ไว้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว
- อข่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่สั่นสะเทือน จัดการอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง อข่าวางของหนักไว้ด้านบนของอุปกรณ์
- ห้ามใช้ขัดสนแอลกอฮอล์เบนซินสารกำจัดสัตรูพืชและสารระเหยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ดัวเครื่องเสียหาย ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมด้วยผ้านุ่ม ๆ หรือน้ำยาทำความ สะอาดเล็กน้อย
- หากกุณมีกำถามทางเทกนิกเกี่ยวกับการใช้งานโปรคติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านเทกนิกที่ได้รับการรับรองหรือมีประสบการณ์

#### • Note

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วบวกและขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟ DC 12V เชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ การเชื่อมต่อข้อนกลับอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ ไม่แนะนำให้ เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC 24V เข้ากับพอร์ตอินพุต DC 12V
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายไฟตามขั้วบวกและขั้วลบที่แสดงบนแผ่นป้ายของอุปกรณ์
- บริการการรับประกัน ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีและความเสียหายอันเนื่องมาจากการติดตั้งหรือซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์โดยผู้ใช้โดยอิสระ

## 1 <u>คำแนะนำสำหรับการใช้งาน</u>

## 1.1 การวางตำแหน่งนิ้ว

นิ้วซี้กลางหรือนิ้วนางเป็นนิ้วที่แนะนำให้ใช้และหลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วก้อยเนื่องจากวางคำแหน่งบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือได้ยากและได้รับเอาต์พุดที่ เหมาะสม



Note: วิธีที่แนะนำเมื่อกคนิ้วลงบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือเพื่อลงทะเบี<mark>ยนแ</mark>ละระบุตัวคน บริษัท ของเราจะ ไม่รับผิดชอ<mark>บค่อปั</mark>ญหาการรับรู้ที่อาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ ถูกต้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายและการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นนี้

#### 1.2 ท่าขึ้นการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางการขึ้น

ระยะทางที่แนะนำ



ขอแนะนำให้เว้นระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับลูกค้า 0.3-0.5 ม. ซึ่งมีความสูง 1.55 ม. ถึง 1.85 ม. ผู้ใช้อาจขยับไปข้างหน้าและ ข้างหลังเล็กน้อยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพใบหน้าที่ถ่าย

การแสดงออกทางสีหน้า



Note: ในระหว่างการลงทะเบียนและการตรวจสอบโปรดแสดงสีหน้าและท่าทางที่เป็นธรรมชาติ.

#### 1.3 การลงทะเบียนใบหน้า

พยายามให้ใบหน้าอยู่ตรงกลางหน้าจอระหว่างการลงทะเบียน โปรคหันหน้าไปทางกล้องและอยู่นิ่ง ๆ ระหว่างการลงทะเบียนใบหน้า หน้าจอมีลักษณะคังภาพค้านล่าง:



แก้ไขการลงทะเบียนใบหน้าและวิธีการรับรองความถูกต้อง

- 🔍 ข้อควรระวังในการลงทะเบียนใบหน้า
  - 🚸 เมื่อลงทะเบียนใบหน้าให้เว้นระยะห่างระหว่าง<mark>อุปกรณ์กับใบหน้าไว้ 40 ซม. ถึง 80 ซม.</mark>
  - 🚸 ระวังอย่าเปลี่ยนสีหน้า (หน้าขิ้ม, หน้าวาค, ขขิบตา, ฯลฯ )
  - 🚸 หากกุณไม่ปฏิบัติตามกำแนะนำบนหน้าจอการถงทะเบียนใบหน้าอาจใช้เวลานานขึ้นห<mark>รืออาจล้ม</mark>เหลว
  - 💠 ห้ามปิดตาหรือกิ้ว
  - 💠 ห้ามสวมหมวกหน้ากากแว่นกันแคดหรือแว่นตา.
  - 💠 ระวังอย่าแสดงสองใบหน้าบนหน้าจอ อาจสร้างกวามสับสนและการลงทะเบียนอาจล้มเหลว
  - 🚸 ผู้ใช้แว่นตากวรลงทะเบียนใบหน้าทั้งที่มีและไม่มีแว่นตา
- ข้อควรระวังในการตรวจสอบใบหน้า
  - 🚸 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบหน้าปรากฏในกำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์
  - สำหรับผู้ที่สวมแว่นตาให้ลองตรวจสอบใบหน้าของคุณด้วยแว่นตาหากมีการใช้แว่นตาขณะลงทะเบียนหรือไม่เช่นนั้นให้ตรวจสอบสิทธิ์โดยไม่ใช้ แว่นตาหากไม่ได้ใช้แว่นตาขณะลงทะเบียน มิฉะนั้นการรับรู้อาจล้มเหลวหรือทำได้ยาก นอกจากนี้หากใช้แว่นตาที่แตกต่างจากที่ใช้ในระหว่างการ ลงทะเบียนการรับรองความถูกต้องก็อาจล้มเหลวได้เช่นกัน ในกรณีเช่นนี้คุณสามารถใช้แว่นตาที่สวมใส่ก่อนหน้านี้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ได้.
  - หากส่วนหนึ่งของใบหน้าถูกปิดทับด้วยหมวกหน้ากากผ้าปิดตาหรือแว่นกันแดดการรับรองกวามถูกต้องอางถ้มเหถว อย่าปกปิดใบหน้าและปล่อยให้ อุปกรณ์จดจำกิ้วและกุณสมบัติอื่น ๆ ของใบหน้า
- 1.4 โหมดการตรวจสอบ
- 1.4.1 การตรวจสอบลายนิ้วมือ
- 1: N โหมดการตรวจสอบลายนิ้วมือ

้จะเปรียบเทียบลายนิ้วมือปัจจุบันกับข้อมูลลายนิ้วมือทั้งหมดที่มีอยู่ในอุปกรณ์ อุปกรณ์เข้าสู่โหมดตรวจสอบลายนิ้วมือเมื่อผู้ใช้กดนิ้วลงบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ.

้ โปรคปฏิบัติตามวิธีที่แนะนำในการวางนิ้วของกุณลงบนเซ็นเซอร์ สำหรับรายละเอียด โปรคดู 1.1 การวางคำแหน่งนิ้ว.

หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงในการตรวจสอบที่สำเร็จและล้มเหลวตามลำคับ



จะเปรียบเทียบลายนิ้วมือปัจจุบันกับลายนิ้วมือที่เชื่อมโยงกับ ID ผู้ใช้ที่ป้อนผ่านแป้นพิมพ์เ<mark>สมือน ผู้ใ</mark>ช้สามารถลองยืนยันตัวตนด้วยโหมดการตรวจสอบ 1: 1 หากไม่ สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ 1: N. ป้อน ID ผู้ใช้บนหน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่โหมดการตรวจสอบลายนิ้วมือ 1: 1

1. ป้อน ID ผู้ใช้และคลิก [M / OK]

หากผู้ใช้ลงทะเบียนใบหน้ารหัสผ่านและตราสัญลักษณ์นอกเหนือจากลายนิ้วมือและวิธีการตรวจสอบถูกตั้งค่าเป็นรหัสผ่าน / ลายนิ้วมือ / ตรา 🗌 / การตรวจสอบ ใบหน้าหน้าจอค่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เลือกไอคอนลายนิ้วมือเพื่อเข้าสู่โหมดการตรวจสอบลายนิ้วมือ:

	2020-12-29 15:46	A 🗗 🚳	
	User ID		
	Password		
	Fingerprint		
	Face		
<ol> <li>กคลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบ.</li> </ol>			
หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงในการตรวจสอบที่สำเร็ <sup>ะ</sup>	งและล้มเหลว <mark>ต</mark> ามลำคับ.		
2020-12-29 15:47	A 🗄 🔞	2020-12-29 15:48	▲ 🗗 🔞
Successfully verified Name : Mike User ID : 1 Verify : Fingerprint	Н.	Failed to verify. Illegal Fingerprint User ID : 1 Verify : Fingerprint	
ในการตรวจสอบที่ประสบความสำ	แร็จ	ในการตรวจสอบล้มเา	หลว

1.4.2 การตรวจสอบใบหน้า

1: N การตรวจสอบใบหน้า

จะเปรียบเทียบภาพใบหน้าที่ได้มาในปัจจุบันกับข้อมูลใบหน้าทั้งหมดที่ลงทะเบียนในอุปกรณ์ ต่อไปนี้คือกล่องพร้อมต์ป๊อปอัปของผลการเปรียบเทียบ.





1:1 การตรวจสอบใบหน้า

จะเปรียบเทียบใบหน้าที่กล้องถ่ายกับแม่แบบใบหน้าที่เกี่ยวข้องกับ ID ผู้ใช้ที่ป้อน

สำหรับการขึ้นขันใบหน้าแบบ 1: 1 ให้ป้อน ID ผู้ใช้บนอินเทอร์เฟซหลักและเข้าสู่โหมดการ<mark>ตรวจสอบใบ</mark>หน้า 1: 1 ป้อน ID ผู้ใช้และกลิก [M / OK] หากพนักงานได้ลงทะเบียนรหัสผ่านนอกเหนือจากใบหน้าหน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เลือกไอ<mark>กอนใบหน้</mark>าเพื่อเข้าสู่โหมดการขึนขันใบหน้า

2020-12-29 15:52	<b>A</b> 🗗 🔞
User ID	
1	
Password	
Fingerprint	
Face	

หลังจากการตรวจสอบสำเร็จหน้าจอแสดงผลต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น



หากการขึ้นขันล้มเหลวระบบจะแจ้งว่า" โปรคปรับตำแหน่งของคุณ!"

1.4.3 การตรวจสอบรหัสผ่าน

จะเปรียบเทียบรหัสผ่านที่ป้อนกับ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่ลงทะเบียน

ป้อน ID ผู้ใช้บนหน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่โหมดการตรวจสอบรหัสผ่าน 1: 1

1. ป้อน ID ผู้ใช้และกค [M / OK]

หากพนักงานได้ลงทะเบียนลายนิ้วมือและใบหน้านอกเหนื<mark>อจากรหัส</mark>ผ่านหน้าจอต่อไปนี้จะ<mark>ปรากฏขึ้น เ</mark>ลือกไอกอนรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่โหมดการตรวจสอบรหัสผ่าน

2020-12-29 15:53	<b>A</b> 🗗 🔞
User ID 1 Password Fingerprint Face	

2. ใส่รหัสผ่านแล้วกค [M / OK]



หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงในการตรวจสอบที่สำเร็จและล้มเหลวตามลำคับ



เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีโมดูลการ์ดเท่านั้นที่มีฟังก์ชันการตรวจสอบบัตร

้โปรควางบัตรที่ลงทะเบียนไว้บนเครื่องอ่านบัตรเพื่อรับการยืนยันผ่านการตรวจสอบบัตร.

#### 1.4.5 การตรวจสอบแบบรวม

เพื่อกวามปลอดภัยขั้นสูงอุปกรณ์นี้มีตัวเลือกในการใช้วิธีการตรวจสอบหลายรูปแบบดังที่แสดงในภาพค้านล่าง.

Verification Mode	Verification Mode	
Password/Fingerprint/Face	O Fingerprint+Password	
O Fingerprint only	O User ID+Fingerprint+Password	
O User ID only	O Face Only	
O Password	O Face+Fingerprint	
O User ID+Fingerprint	O Face+Password	
O Fingerprint+Password	Face+Fingerprint+Password	

#### Note:

- 1) "/" หมายถึง "หรือ" และ "+" หมายถึง "และ"
- ลุณต้องลงทะเบียนข้อมูลการยืนยันที่จำเป็นก่อนที่จะใช้ โหมุดการตรวจสอบร่วมกันมีฉะนั้นการตรวจสอบอาจล้มเหลวตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้ใช้การลงทะเบียน ด้วยใบหน้า แต่ โหมดการตรวจสอบเป็นใบหน้า + รหัสผ่านผู้ใช้จะ ไม่สามารถผ่านการยืนยัน ได้

#### <u>2 เมนูหลัก</u>

กลิก [M / OK] บนอินเทอร์เฟซเริ่มด้นเพื่อเข้าสู่เมนูหลักดังที่แสดงด้านล่าง:

User Mgt.	User Role	COMM.	De
System	Personaliz e	Data Mgt.	
Department	Shift Set	Feport	



รายการ	กำอธิบาย
การจัดการผู้ใช้	เพื่อเพิ่มแก้ไขดูและลบข้อมูลพื้นฐ <mark>านของผู้ใช้</mark>
บทบาทของผู้ใช้	ในการกำหนดขอบเขตสิทธิ์ขอ <mark>งบทบาทที่กำหนดเองและผู้ถงท</mark> ะเบียนนั่นคือสิท <mark>ธิ์ในการ</mark> ใช้งานระบบ
กอมมิชชั่น	เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องของอีเธอร์เน็ตการเชื่อมต่อพ <mark>ีซีการตั้งค่าเ</mark> ซิร์ฟเวอร์คลาวค์และการวินิจฉัยเครือข่าย
ระบบ	ในการตั้งก่าพารามิเตอร์ที่เกี่ขวข้องกับระบบรวมถึงวันที่และเวลาการเข้างานใบหน้าลาขนิ้วมือการรีเซ็ตและการอัปเกรด USB
ปรับแต่ง	ในการปรับแต่งการตั้งก่าของการแสดงอินเทอร์เฟซรวมถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้เสียงตารางเวลาระฆังตัวเลือกสถานะหมัดและการ แมปกีย์ลัด
การจัดการข้อมูล	เพื่อลบข้อมูลที่เกี่ขวข้องทั้งหมดในอุปกรณ์
สาขา	กำหนดโครงสร้างองก์กรของแผนกรวมถึงฟังก์ชันต่างๆเช่นการเพิ่มแก้ไขหรือลบแผนกและการกำหนดเวลาของแผนกเป็นด้น
ชุดกะ	กำหนดกฎการเข้าร่วมและจำนวนกะที่จะใช้และกำหนดเวลาพนักงาน
ราชงาน	ใช้แฟลชไดรฟ์ USB เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสถิติการเข้าร่วมเพื่อตรวจสอบบนคอมพิวเตอร์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตั้ง ก่าการเข้าร่วมเพื่อกำหนดกะในกอมพิวเตอร์กำหนดกะให้กับพนักงานจากนั้นอัปโหลดแบบฟอร์มการตั้งก่าการเข้าร่วม ในขณะ นี้อุปกรณ์จะให้กวามสำคัญกับการใช้กำหนดการของแบบฟอร์มการตั้งก่า
การควบคุมการเข้าถึง	เพื่อคั้งก่าพารามิเตอร์ของลีอกและอุปกรณ์กวบกุมการเข้าถึงที่เกี่ยวข้อง
ตัวจัดการ USB	เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเช่นข้อมูลผู้ใช้และบันทึกการเข้างานจากดิสก์ USB ไปยังซอฟต์แวร์ที่รองรับหรืออุปกรณ์อื่น ๆ

การค้นหาผู้เข้าร่วม	ค้นหาบันทึกการเข้าถึงที่ระบุตรวจสอบภาพถ่าขการเข้างานและภาพถ่าขบัญชีดำ
ทคสอบอัคโนมัติ	เพื่อทคสอบโดยอัตโนมัติว่าแต่ละโมดูลทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่รวมทั้งหน้าจอเสียงกล้องและนาฬิกาแบบเรียลไทม์
ข้อมูลระบบ	เพื่อดูข้อมูลความจุข้อมูลอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ปัจจุบัน

#### <u>3 การจัดการผู้ใช้</u>

## 3.1 การเพิ่มผู้ใช้

เลือก User Mgt. บนเมนูหลักและเลือกผู้ใช้ใหม่

ลงทะเบียน ID ผู้ใช้และชื่อ

ป้อน ID ผู้ใช้และชื่อโคยเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

User Mig	I.
👱 New User	
II Users	
🕗 Display Style	
New Use	er
User ID	
	1
Name	
	Mike
User Role	
	Normal User
Department	
	Company
Verification Mode	
Password/Fir	ngerprint/Face
Fingerprint	

#### Note:

- 1) ชื่อผู้ใช้สามารถมีอักขระ ใค้สูงสุด 17 ตัว
- 2) ID ผู้ใช้อาจประกอบด้วย 1-9 หลักตามค่าเริ่มต้น
- 3 ) คุณสามารถแก้ไข ID ของคุณได้ในระหว่างการลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้นและไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง
- 4 ) รหัสผู้ใช้ไม่สามารถทำซ้ำได้ หากมีเสียงเตือนเกี่ยวกับ User ID ที่ซ้ำกันคุณจะต้องเลือก User ID อื่นที่ไม่ซ้ำกัน

## การตั้งค่าบทบาทของผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้มีสองประเภท: ผู้ใช้ทั่วไปและผู้ดูแลระบบขั้นสูง หากมีผู้ดูแลระบบที่ลงทะเบียนแล้วผู้ใช้ปกติจะไม่มีสิทธิ์ในการจัดการระบบและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะการ ตรวจสอบการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น ผู้ดูแลระบบเป็นเจ้าของสิทธิ์การจัดการทั้งหมด หากมีการตั้งก่าบทบาทที่กำหนดเองกุณยังสามารถเลือกสิทธิ์ของบทบาทที่กำหนดเอง สำหรับผู้ใช้

เถือก User Role เพื่อตั้งค่า Normal User หรือ Super Admin



Note: หากบทบาทผู้ใช้ที่เลือกคือ Super Admin ผู้ใช้จะต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าถึงเมนูหลัก การรับรองความถูกต้องจะขึ้นอยู่กับวิธีการรับรองความถูกต้องที่ผู้ดูแล ระบบขั้นสูงได้ลงทะเบียนไว้

การตั้งค่าโหมดการตรวจสอบ

์ โหมดการตรวจสอบที่มีอยู่ในอุปกรณ์ ได้แก่ :

- รหัสผ่าน / ลายนิ้วมือ / ใบหน้า
- ลายนิ้วมือเท่านั้น
- รหัสผู้ใช้เท่านั้น
- รหัสผ่าน
- รหัสผู้ใช้ + ลายนิ้วมือ
- ถายนิ้วมือ + รหัสผ่าน

- รหัสผู้ใช้ + ลายนิ้วมือ + รหัสผ่าน
- ใบหน้าเท่านั้น
- ใบหน้<mark>า + ลายนิ้ว</mark>มือ
- ใบหน้า + รหัสผ่าน
- ใบหน้า + ลายนิ้<mark>วมือ + รหัส</mark>ผ่าน

เลือกโหมดการตรวจสอบที่ด้องการเพื่อตั้งก่าโหมดการขึ้นขันส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้ เลือก M / OK เพื่อบันทึกและกลับไปที่อินเทอร์เฟซผู้ใช้ใหม่



ลงทะเบียนลายนิ้วมือ

เลือกลาขนิ้วมือเพื่อเข้าสู่หน้าลาขนิ้วมือลงทะเบียน ผู้ใช้สามารถเลือกลายนิ้วมืออย่างน้อยหนึ่งลายนิ้วมือเพื่อลงทะเบียน

กคนิ้วในแนวนอนลงบนเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ อินเทอร์เฟซการลงทะเบียนแสดงอยู่ด้านล่าง:



ลงทะเบียนใบหน้า

เลือกใบหน้าในโหมดการยืนยันเพื่อเข้าสู่หน้าการลงทะเบียนใบหน้า ผู้ใช้ค้องหัน<mark>หน้าเข้าหา</mark>กล้องเพื่อให้ทั้ง<mark>ใบหน้ามอ</mark>งเห็นได้บนหน้าจอของอุปกรณ์และสามารถ มองเห็นคุณสมบัติที่สำคัญทั้งหมดของใบหน้าได้ จากนั้นอยู่นิ่ง ๆ สักพักระหว่างการลงทะเบียนใบหน้า อินเทอร์เฟซการลงทะเบียนมีดังนี้:



ถงทะเบียนรหัสผ่าน

เลือกรหัสผ่านในหน้าโหมดการตรวจสอบเพื่อเข้าสู่หน้าการลงทะเบียนรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านแล้วป้อนใหม่ เลือก M / OK หากรหัสผ่านที่ป้อนสองรหัสเหมือนกันระบบ จะกลับไปที่อินเทอร์เฟซผู้ใช้ใหม่

Password			
Please input			
*			
Confirm (OK)	Cancel (ESC)		

Note: รหัสผ่านอาจประกอบด้วยหนึ่งถึงแปดหลักตามค่าเริ่มต้น

ลงทะเบียนรูปถ่ายของผู้ใช้

้ เมื่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียนด้วยภาพถ่ายผ่านการรับรองความถูกต้องภาพถ่<mark>าย</mark>ที่ลงทะเบียนจะแสด<mark>งขึ้น</mark>

เลือก User Photo เลือก M / OK เพื่อถ่าขภาพ จากนั้นเลือก ESC เพื่อออกและกลับไปที่อินเทอร์เฟ<mark>ซผู้ใช้ไห</mark>ม่

Note: ขณะลงทะเบียนใบหน้าระบบจะจับภาพโดยอัคโนมัติเป็นรูปถ่ายของผู้ใช้ หากกุณไม่ต้อ<mark>งการ</mark>ลงทะเบียนภาพถ่ายของผู้ใช้ระบบจะตั้งก่าภาพที่ถ่ายเป็นภาพถ่าย เริ่มต้นโดยอัคโนมัติ.

# 3.2 ค้นหาผู้ใช้

เลือกตัวเลือก All Users ใน User Mgt จากนั้นป้อนลีย์เวิร์ดเรียกข้อมูลในแถบก้นหาของรายชื่อผู้ใช้ (ก็ย์เวิร์ดอาจเป็น ID นามสกุลหรือชื่อเต็ม) ระบบจะก้นหาผู้ใช้ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ป้อน.

			All Users		
		1	Mike	n <b>१⊅</b>	
		Q			
แก้ไขผู้ใช้					
<b>้</b> ใช้จากรายการและเลือกแก้ไ	บเพื่อเข้าสู่แก้ไขอินเทล	อร์เฟซผู้ใช้:			
	User : 1 Mike	9			Edit : 1 Mike
Edit	User : 1 Mike	9		User ID	Edit : 1 Mike
Edit	User : 1 Mike	3		User ID Name	Edit : 1 Mike 1
Edit Delete	User : 1 Mike	3		User ID Name	Edit : 1 Mike 1 Mike
Edit Delete	User : 1 Mike	3		User ID Name User Role	Edit : 1 Mike 1 Mike
Edit Delete	User : 1 Mike	3		User ID Name User Role	Edit : 1 Mike 1 Mike Normal User
Edit Delete	User : 1 Mike	2		User ID Name User Role Department	Edit : 1 Mike 1 Mike Normal User
Edit Delete	User : 1 Mike	3		User ID Name User Role Department	Edit : 1 Mike 1 Mike Normal User : Company
Edit Delete	User : 1 Mike	3		User ID Name User Role Department	Edit : 1 Mike 1 Mike Normal User Company Mode
Edit Delete	User : 1 Mike	2		User ID Name User Role Department Verification Pa:	Edit : 1 Mike 1 Mike Normal User Company Mode
Edit Delete	User : 1 Mike	2		User ID Name User Role Department Verification Pas Fingerprint	Edit : 1 Mike 1 Mike Normal User Company Mode ssword/Fingerprint/Face

## 3.4 การลบผู้ใช้

# เลือกผู้ใช้จากรายการและเลือกลบเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซ เลือกข้อมูลผู้ใช้ที่จะลบแล้วคลิก M / OK

	User : 1 Mike	
Edit		
Delete		

Delete : 1 Mike	
Delete User	
Delete Fingerprint Only	
Delete Face Only	
Delete Password Only	

Note:

หากกุณเลือกลบผู้ใช้ข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้จะถูกลบ เฉพาะข้อมูลลายนิ้วมือเท่านั้นที่จะถูกลบหากเลือก Delete Fingerprint Only เฉพาะข้อมูลใบหน้าเท่านั้นที่จะถูกลบ ออกหากเลือกลบใบหน้าเท่านั้น และเฉพาะรหัสผ่านเท่านั้นที่จะถูกลบอ<mark>อกหากเลือกลบรหัสผ่</mark>านเท่านั้น

#### 4 <u>บทบาทของผู้ใช้</u>

หากกุณต้องการกำหนดสิทธิ์เฉพาะใด ๆ ให้กับผู้ใช้บางรายกุณสามารถแก้ไข "บทบาทที่กำหนดโดยผู้ใช้" ภายใต้เมนูบทบาทของผู้ใช้.

คุณสามารถกำหนดขอบเขตสิทธิ์ของบทบาทที่กำหนดเอง (สูงสุด 3 บทบาท) และผู้ลงทะเบียน

เลือกบทบาทผู้ใช้บนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก.

User Role	
🔝 User Defined Role 1	
🔝 User Defined Role 2	
🔝 User Defined Role 3	

ี่ **1.** เลือกรายการเพื่อกำหนดบทบาทที่กำหนด เลือกตัวเลือกเปิดใ<mark>ช้งาน</mark>บทบาทที่กำหน<mark>ดเพื่อเปิดใ</mark>ช้งานบทบาท<mark>ที่กำหนดนี้</mark> เลือกชื่อและป้อนชื่อของบทบาท

User Defined Role 1
Enable Defined Role
Name
User Defined Role 1
Define User Role

2. เลือกกำหนดบทบาทผู้ใช้เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้กับบทบาท คลิก ESC เพื่อบันทึกและส่งคืนหลังจากการมอบหมายสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์.

User Defined Role 1
🗹 User Mgt.
🗹 Comm.
☑ System
Personalize
🗌 Data Mgt.
Access Control

Note: กุณต้องเลือกกุณสมบัติในเมนูข่อข หากอุปกรณ์เปิดใช้งานบทบาทกุณสามารถกำหนดบทบาทที่กุณกำหนดให้กับผู้ใช้ได้โดยเลือก User Mgt > ผู้ใช้ใหม่> บทบาท ของผู้ใช้

User <b>R</b> lole
O Normal User
 User Defined Role 1
O Super Admin

หากไม่มีการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบขั้นสูงอุปกรณ์จะแจ้งว่า "โปรคลงทะเบียนผู้ใช้ขั้นสูงก่อน!" หลังจากเลือกแถบเปิคใช้งาน

## 5 <u>การตั้งค่าการสื่อสาร</u>

เลือก COMM บนเมนูหลักเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการสื่อสารและตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครือข่ายการเชื่อมต่อพีซี WIFI และเซิร์ฟเวอร์คลาวค์



#### 5.1 การตั้งค่าเครือข่าย

เมื่ออุปกรณ์ต้องการสื่อสารกับพีซีผ่านอีเธอร์เน็ตคุณต้องกำหนดการตั้ง<mark>ค่าเครือข่ายและตรวจสอ</mark>บให้แน่ใจว่าอุป<mark>กรณ์และพีซีเชื่อมต่อ</mark>กับส่วนเครือข่ายเดียวกัน เลือก Ethernet บน Comm อินเทอร์เฟซการตั้งค่า.

Ethe	rnet
IP Address	
	192,168,163,201
Subnet Mask	
	255.255.255.0
Gateway	
	192.168.163.1
DNS	
	114.114.114.114
TCP COMM.Port	
	4370
DHCP	
	$\bigcirc$

Itom	Descriptions
	Descriptions

IP Address	ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ 192.168.1.201 โปรดตั้งค่าตามสถานการณ์เกรือข่ายจริง
Subnet Mask	ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ 255.255.255.0 โปรดตั้งค่าตามสถานการณ์เกรือข่ายจริง
DNS	ที่อยู่เริ่มต้นจากโรงงานคือ 0.0.0.0 โปรคตั้งก่าตามสถานการณ์เกรือข่ายจริง
TCP COMM. Port	ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ 4370 โปรดตั้งค่าตามสถานการณ์จริงของเครือข่าย
рнср	Dynamic Host Configuration Protocol ช่วยในการจัดสรรที่อยู่ IP แบบไดนามิกสำหรับไคลเอ็นต์ผ่านเซิร์ฟเวอร์
แสดงในแถบสถานะ	เพื่อตั้งก่าว่าจะแสดงไอกอนเกรือข่าขบนแถบสถานะหรือไม่

# 5.2 การเชื่อมต่อพีซี

เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลโปรดตั้งค่า Comm Key สำหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และพีซี ต้องป้อนรหัสผ่านการเชื่อมต่อก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับซอฟต์แวร์พีซีได้หากตั้งก่า Comm Key ไว้ เลือก PC Connection บน Comm. อินเทอร์เฟซการตั้งก่าเพื่อตั้งก่า Comm Key

	PC Connection		
	Comm Key		
		*****	
	Device ID		
		1	
Item		Descriptions	
คีย์ Comm	รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 0 ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายห	ถัง Comm Key	/ อาจมี 1-6 หลัก
ID อุปกรณ์	เป็นหมายเลขประจำตัวของอุปกรณ์ซึ่งอยู่ระหว่าง 1 ถึง 2	54 หากวิชีการส	สื่อสารคือ RS232 / RS485 คุณต้องป้อน ID อุปกรณ์นี้ใน
	อินเทอร์เฟซการสื่อสารของซอฟต์แวร์		

5.3 การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวค์

้ตัวเลือกการตั้งก่า Cloud Server ช่วยในการตั้งก่าการกำหนดก่าต่างๆที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ADMS

เลือกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวค์บน Comm อินเทอร์เฟซการตั้งค่า

1	Cloud Server Setting		
Server N	√lode		
		ADMS	
Enable [	Domain Name		
		$\bigcirc$	
Server /	Address		
		0.0.0.0	
Server F	Port		
		8081	
Enable I	Proxy Server		
		$\bigcirc$	
HTTPS			
		$\bigcirc$	

Item		Description		
เปิดใช้งานชื่อโดเมน	ที่อยู่เซิฟเวอร์	เมื่อเปิดใช้งานโหมดชื่อโดเมน" http: // " จะถูกใช้เช่น http://www.XYZ.com ในขณะที่" XYZ" หมายถึง ชื่อโดเมน		
ปิดการใช้งานชื่อ โดเมน	ที่อยู่เซิฟเวอร์	ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ ADMS		
	พอร์ตเซิร์ฟเวอร์	พอร์ตที่เซิร์ฟเวอร์ ADMS ใช้		
เปิดใช้งานพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์		เมื่อเปิดใช้งานพรีอกซีคุณต้องต <sup>ั้</sup> งก่ <mark>าที่อยู่ IP</mark> และหมายเลขพอร์ตของพรีอกซีเซิร์ฟเวอร์		
HTTPS		เป็นช่องทาง HTTP ที่มีความปลอดภัยเป็นเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับ HTTP การเข้ารหัสการส่งและการพิสูจน์ คัวตนช่วยให้มั่นใจได้ถึงกวามปลอดภัยของกระบวนการส่งข้อมูล		

# <u>6 การตั้งค่าระบบ</u>

ช่วยในการตั้งก่าพารามิเตอร์ของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกวามสามารถในการใช้งานของอุปกรณ์

เลือกระบบบนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก

	System			
	🕘 Date Time			
	Attendance			
	Face			
	Ringerprint			
	🙆 Reset			
	👸 USB Upgrade			
<ol> <li>5.1 วันที่และเวลา</li> <li>เลือกวันที่และเวลาบนอินเทอร์เฟซการตั้งค่าระบบ.</li> </ol>				
	Date Time			
	Manual Date and Time			
	24-Hour Time			
	Date Format			
	YYYY-MM-DD			
Item	คำอธิบาย			
วันที่และเวลาด้วยตนเอง สามาร	ถตั้งวันที่และเวลาด้วยตนเองและคลิก [M / OK] เพื่อบันทึก			
เวลา 24 ชม อุปกรร	น์จะแสดงรูปแบบเวลา 24 ชั่วโมงเมื่อเปิดใช้งาน			
รูปแบบวันที่ เลือกรู	เลือกรูปแบบวันที่			

Note:

เมื่อเรียกคืนการตั้งก่าจากโรงงานเวลา (24 ชั่วโมง) และรูปแบบวันที่ (YYYY-MM-DD) สามารถคืนก่าเป็นก่าเริ่มต้นได้ แต่ไม่สามารถเรียกคืนวันที่และเวลาของอุปกรณ์ได้

ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ตั้งเวลาของอุปกรณ์ (18:35 ของวันที่ 15 มีนาคม 2019) เป็น 18:30 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2020 หลังจากกู้คืนการตั้งค่าจากโรงงานแล้วเวลาของอุปกรณ์จะ ยังคงเป็น 18:30 น. ของวันที่ 1 มกราคม , 2020.

# 6.2 การตั้งค่าการเข้าร่วม

เลือกการเข้าร่วมบนอินเทอร์เฟซระบบเพื่อแก้ไขกฎการเข้าร่วมตามต้องการ.

Attendance	
Duplicate Punch Period(m)	
	1
Attendance Log Alert	
	99
Periodic Del of ATT Data	
	99
Authentication Timeout(s)	
	3
Face comparison interval(s)	
	1

Item	กำอธิบาช
sະຍະເວລາກາ <b>s</b> ชกซ້ຳ (ມ.)	ภายในเวลาที่กำหนด (หน่วย: นาที) บันทึกการเ <mark>ข้าร่วมที่ช้</mark> ำกันจะไม่ถูกสงวนไว้ (ก่าอยู่ในช่วง 1 ถึง 999999 นาที)
การแจ้งเดือนบันทึกการเข้าร่วม	เมื่อพื้นที่จัดเก็บที่เหลือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้อุปกรณ์จะแ <mark>จ้งเดือนผู้</mark> ใช้โดยอัตโนมัติถึงข้อมูลการจัดเก็บที่เหลือ สามารถปิดใช้ งานหรือตั้งค่าเป็นค่าตั้งแต่ 1 ถึง 9999
ข้อมูล ATT เป็นระขะ	จำนวนบันทึกการเข้าร่วมที่อนุญาตให้ถบได้ไนครั้งเดียวเมื่อมีที่เก็บข้อมูลสูงสุด สามารถปิดใช้งานหรือตั้งค่าเป็นก่าตั้งแต่ 1 ถึง 999
หมดเวลารับรองความถูกต้อง	ช่วงเวลาที่ข้อความ "การยืนยันสำเร็จ" ปรากฏขึ้น
ช่วงเวลาเปรียบเทียบใบหน้า	กำหนดช่วงเวลาสำหรับการจับคู่แม่แบบใบหน้าตามต้องการ ก่าที่ใช้ได้: 0 ~ 9 วินาที

## 6.3 พารามิเตอร์ใบหน้า

## เลือกตัวเลือกใบหน้าบนอินเทอร์เฟซระบบ

Face					
1:N Threshold Value					
1:1 Threshold \/alue	56			เกณฑ์การ	ຈັບຄູ່ที่แนะนำ
1.1 Threshold value		FRR	FAR		Γ
	63			1:N	1:1
Face Enrollment Threshold					
	70	ត្បូរ	ต่ำ	85	80
Face Pitch Angle		ปานออาง	11110001	07	75
	30			82	15
Face Rotation Angle		ต่ำ	สูง	80	70
	25				
Image Quality					
	70				

Item	กำอธิบาย
1: N ค่าเกณฑ์	ภายใต้โหมดการตรวจสอบ 1: N การตรวจ <mark>สอบจะประ</mark> สบความสำเร <mark>ีจก็ต่อเมื่อกวามก</mark> ล้ายกลึงกันระหว่างภาพใบหน้าที่ได้มา และเทมเพลตใบหน้าที่ลงทะเบียนทั้งหมดมีค่ามา <mark>กกว่าค่าที่ตั้ง</mark> ไว้
ค่าเกณฑ์ 1: 1	ค่าที่ถูกด้องอยู่ในช่วง 0 ถึง 100 ยิ่งเกณฑ์สูงอัตราการตัดสินผิดก็จะยิ่งต่ำลงและอัตราการปฏิเสชก็จะสูงขึ้นและในทางกลับกัน แนะนำให้ใช้ค่าเริ่มด้น 75
เกณฑ์การลงทะเบียนใบหน้า	ภายใต้โหมดการตรวจสอบ 1: 1 การตรวจสอบจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อความคล้ายคลึงกันระหว่างภาพใบหน้าที่ได้มา และเทมเพลตใบหน้าที่ลงทะเบียนในอุปกรณ์มากกว่าค่าที่ตั้งไว้
ใบหน้ามุมลาด	เป็นความคลาดเคลื่อนของมุม (จากบนลงล่างและในทางกลับกัน) ของใบหน้าสำหรับการลงทะเบียนและเปรียบเทียบใบหน้า หากมุมพิทช์ของใบหน้าเกินค่าที่ตั้งไว้อัลกอริทึมจะถูกกรองโดยเทอร์มินัลและจะไม่มีการทริกเกอร์อินเทอร์เฟซการ ลงทะเบียนหรือการเปรียบเทียบ

มุมการหมุนใบหน้า	เป็นก่าเผื่อมุมการหมุนของใบหน้าสำหรับการลงทะเบียนและเปรียบเทียบเทมเพลตใบหน้า
คุณภาพของภาพ	หากมุมการหมุนของใบหน้าเกินค่าที่ตั้งไว้จะถูกกรองโดยอัลกอริทึมนั่นคือไม่สนใจโดยเทอร์มินัลและจะไม่มีการทริกเกอร์ อินเทอร์เฟซการลงทะเบียนและการเปรียบเทียบ
ขนาดใบหน้าขั้นต่ำ	เป็นการกำหนดคุณภาพของภาพสำหรับการลงทะเบียนและเปรียบเทียบใบหน้า ค่าที่สูงขึ้นภาพที่ต้องการก็จะยิ่งชัดเจนขึ้น
LED Light Trigger มูลค่า	ควบคุมการเปิดและปิดไฟ LED ก่ายิ่งมากไฟ LED จะเปิดบ่อยขึ้น
ความไวในการตรวจจับการ เกลื่อนไหว	เป็นการวัดปริมาณการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของกล้องที่มีคุณสมบัติในการตรวจจับการเกลื่อนไหว <mark>ที่เป็นไปได้ที่ปลุกเก</mark> รื่อง จากโหมดสแตนด์บายไปยังอินเทอร์เฟซเปรียบเทียบ ค่ายิ่งมากระบบก็จะยิ่งมีความอ่อนไหวมากขึ้นเช่นหากตั้งค่าไว้ <mark>สู</mark> งขึ้น อินเทอร์เฟซการเปรียบเทียบจะถูกเรียกใช้งานได้ง่ายและบ่อยมาก
การตรวจจับแบบสด	ตรวจพบความพยายามปลอมแปลงโดยระบุว่าแหล่งที่มาของตัวอย่างไบโอเมตริกซ์เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตหรือเป็นตัวแทนปลอม โดยใช้ภาพแสงที่มองเห็น
เกณฑ์การตรวจจับแบบสค	ช่วยในการตัดสินว่าภาพที่มองเห็นนั้นมาจากร่างกายที่มีชีวิตหรือไม่ ยิ่งก่ามากเท่าใดประสิทธิภาพการป้องกันการปลอมแปลง แสงที่มองเห็นก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
ป้องกันการปลอมแปลงโดยใช้ NIR	ใช้การถ่ายภาพสเปกตรัมใ <mark>ก</mark> ล้อินฟราเรดเพื่อระบุแ <mark>ละป้องกัน</mark> การโจมตีภาพถ่ายและวิดีโอปลอม
WDR	ช่วงไดนามิกกว้าง (WDR) ปรับสมคุลแสงและขยายกา <mark>รมองเห็น</mark> ภาพสำหรับวิดีโอเฝ้าระวังภายใต้ฉากแสงที่มีความเปรียบต่าง สูงและปรับปรุงการระบุวัตถุภายใต้สภาพแวดล้อมที่สว่างและมืด
โหมดป้องกันการสั่นไหว	ใช้เมื่อไม่ได้เปิด WDR ช่วยลดการกะพริบเมื่อหน้าจอของอุปกรณ์กะพริบที่กวามถี่เดียวกับแสง
อัลกอริทึมใบหน้า	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมใบหน้าและหยุดการอัปเดตเทมเพลตใบหน้าชั่วกราว

#### Note:

การปรับค่าแสงและพารามิเตอร์คุณภาพที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ โปรดปรับพารามิเตอร์การเปิดรับแสงภายใต้ คำแนะนำของเจ้าหน้าที่บริการหลังการขายของ บริษัท ของเราเท่านั้น

## 6.4 พารามิเตอร์ลายนิ้วมือ

## เลือกตัวเลือกลายนิ้วมือบนอินเทอร์เฟซระบบ

Fingerprint					
1:1 Threshold Value					
15					
1:N Threshold Value		EDD	E 4 D	Recommended ma	atching thresholds
35 FP Sensor Sensitivity		FKK	FAK	1:N	1:1
Low		High	Low	45	25
1:1 Retry Attempts 3		Medium	Medium	35	15
Fingerprint Image Always show		Low	High	25	10

Item	คำอริบาช
ค่าเกณฑ์ 1: 1	ภายใต้วิธีการขึ้นขันแบบ 1: 1 การตร <mark>วจสอบจะ</mark> ประสบ <mark>ความสำเร็</mark> จก็ต่อเมื่อความ <mark>คล้ายคลึงกันระห</mark> ว่างข้อมูลลายนิ้วมือที่ได้มาและเทมเพลต ลายนิ้วมือที่เชื่อมโยงกับ ID ผู้ใช้ที่ป้ <mark>อนที่</mark> ลงทะเบียนในอุป <mark>กรณ์มากก</mark> ว่าค่าเกณฑ์ที่ตั้งไ <mark>ว้</mark>
1: N ค่าเกณฑ์	ภายใต้วิธีการตรวจสอบ 1: N การตรวจสอบจะทำได้สำ <mark>เร็จก็ต่อเมื่อ</mark> ความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อมูลลายนิ้วมือที่ได้มาและเทมเพลต ลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนในอุปกรณ์มากกว่าก่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ความไวของเซนเซอร์ FP	เพื่อตั้งก่าความรู้สึกของการได้มาซึ่งลายนิ้วมือ ขอแนะนำให้ใช้ระดับเริ่มต้น" ปานกลาง" ในสภาวะปกติ เมื่อสภาพแวคล้อมแห้งส่งผลให้ การตรวจจับลายนิ้วมือช้าคุณสามารถตั้งระดับเป็น "สูง" เพื่อเพิ่มความรู้สึก เมื่อสภาพแวคล้อมมีความชื้นทำให้ระบุลายนิ้วมือได้ยากคุณ สามารถตั้งระดับเป็น "ต่ำ" ได้
1: 1 ลองใหม่	ในการขึ้นขันแบบ 1: 1 ผู้ใช้อาจลืมลาขนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้หรือกคนิ้วไม่ถูกต้อง เพื่อลคขั้นตอนการป้อน ID ผู้ใช้ซ้ำอนุญาตให้ลองอีกครั้ง
ภาพลายนิ้วมือ	เพื่อเลือกว่าจะแสดงภาพลายนิ้วมือบนหน้าจอระหว่างการลงทะเบียนลายนิ้วมือหรือการตรวจสอบ มีสี่ทางเลือกให้เลือก: แสดงสำหรับการลงทะเบียน: เพื่อแสดงภาพลายนิ้วมือบนหน้าจอระหว่างการลงทะเบียนเท่านั้น แสดงเพื่อจับคู่: เพื่อแสดงภาพลายนิ้วมือบนหน้าจอระหว่างการตรวจสอบเท่านั้น แสดงเสมอ: เพื่อแสดงภาพลายนิ้วมือบนหน้าจอระหว่างการลงทะเบียนและการตรวจสอบ ไม่มี: ไม่แสดงภาพลายนิ้วมือ.

6.5 รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

้คืนค่าการตั้งค่าอุปกรณ์กลับเป็นสถานะ โรงงานเช่นการตั้งค่าการสื่อสารการตั้งค่าระบบ ฯลฯ

(อย่าถ้างข้อมูลผู้ใช้ที่ลงทะเบียน)

เลือกตัวเลือกรีเซ็ตบนอินเทอร์เฟซระบบ เลือกตกลงเพื่อรีเซ็ต

	System	
0	Date Time	
	Attendance	
•	Face	
@	Fingerprint Reset?Restart	
	ок	
	Cancel	

#### 6.6 อัพเกรด USB

ใส่ดิสก์ U พร้อมไฟล์อัปเกรคลงในพอร์ด USB ของอุปกรณ์และในอินเทอร์เฟซเริ่มด้นให้ก<mark>ด [M / OK</mark>]> ระบบ> อัปเกรด USB เพื่อดำเนินการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้เสร็จ สมบูรณ์

#### เลือกตัวเลือกอัพเกรค USB บนอินเทอร์เฟซระบบ

System
🕘 Date Time
Attendance
Fingerprint
🙆 Reset
👸 USB Upgrade

Note: หากต้องการไฟล์อัพเกรคโปรคติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิกของเรา ปฏิเสธการอัปเกรคเฟิร์มแวร์ภายใต้สถานการณ์ปกติ.
# 7 <u>ปรับแต่งการตั้งค่า</u>

้คุณสามารถปรับแต่งการตั้งก่าอินเทอร์เฟซได้ภายใต้ตัวเลือกนี้

เลือกตัวเลือก Personalize บนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก



# 7.1 การตั้งค่าอินเทอร์เฟซ

คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของอินเทอร์เฟซหลักได้

เลือกตัวเลือก User Interface บนอินเทอร์เฟซ Personalize

User Interface
Walipaper
Language
English
Menu Screen Timeout(s)
60
Idle Time To Slide Show(s)
60
Slide Show Interval(s)
30
Idle Time To Sleep(m)
Disabled

Item	กำอธิบาข

วอลล์เปเปอร์	เพื่อเลือกวอลเปเปอร์หน้าจอหลักตามความชอบส่วนบุคคลของคุณ	
ภาษา	เพื่อเลือกภาษาของอุปกรณ์	
หมดเวลาหน้ำจอเมนู	เมื่อไม่มีการทำงานบนอุปกรณ์และเวลาเกินค่าที่ตั้งไว้อุปกรณ์จะกลับไปที่อินเทอร์เฟซเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดใช้งาน ฟังก์ชันหรือตั้งค่าระหว่าง 60 ถึง 99999 วินาที	
เวลาว่างในการนำเสนอสไลด์	เมื่อไม่มีการทำงานบนอุปกรณ์และเวลาเกินค่าที่ตั้งไว้สไลด์โชว์จะเริ่มเล่น สามารถปิดใช้งานได้หรือคุณอาจตั้งก่าระหว่าง 3 ถึง 999 วินาที	
ช่วงเวลาแสดงสไลด์	หมายถึงช่วงเวลาในการสลับภาพสไลด์โชว์ ฟังก์ชันนี้สามารถปิดใช้งานได้หรือกุณอาจกำหนดช่วงเวลาระหว่าง 3 ถึง 999 วินาที	
เวลาว่างในการนอนหลับ (ม.)	หากเปิดใช้งานโหมดสลีปเมื่อไม่มีการทำงานอุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย กดปุ่มหรือนิ้วใดก็ได้เพื่อกลับสู่โหมดการทำงาน ปกติ กุณสามารถปิดใช้งานพึงก์ชันนี้หรือตั้งก่าได้ภายใน 1-999 นาที	
รูปแบบหน้าจอหลัก	เพื่อเลือกรูปแบบหน้าจอหลักตามความต้องการส่วนบุคคลของคุณ	

# 7.2 การตั้งค่าเสียง

เลือกเสียงบนอินเทอร์เฟซ Personalize

Voice	
Voice Prompt	
Keyboard Prompt	
Volume 70	

Item	Description
Voice Prompt	เลือกว่าจะเปิดใช้งานเสียงเดือนระหว่างการใช้งานหรือไม่กด [M / OK] เพื่อเปิดใช้งาน
Touch Prompt	เลือกว่าจะเปิดใช้งานเสียงแป้นพิมพ์ขณะกดแป้นพิมพ์หรือไม่ให้กด [M / OK] เพื่อเปิดใช้งาน
ระคับเสียง	ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ กดปุ่ม ⊟เพื่อเพิ่มระดับเสียงกดปุ่ม⊟เพื่อลดระดับเสียง

# 7.3 การตั้งค่าตารางเวลาระฆัง

หลาย บริษัท เลือกที่จะใช้กระดิ่งเพื่อแสดงถึงเวลาปฏิบัติหน้าที่และเวลานอกหน้าที่ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้สำหรับกระดิ่งอุปกรณ์จะเล่นเสียงเรียกเข้าที่เลือกโดยอัตโนมัติ จนกว่าระขะเวลาเสียงเรียกเข้าจะผ่านไป.

เลือกตัวเลือก Bell Schedules บนอินเทอร์เฟซ Personalize.



# <u>เพิ่มกระดิ่ง</u>

้เลือกตัวเลือก New Bell Schedules บนอินเทอร์เฟซ Bell Schedules <mark>กค</mark> [M / OK] Bell Statu<mark>s เพื่อเปิดใ</mark>ช้งานสถานะก<mark>ระ</mark>ดิ่ง

Bell Schedules	New Bell Schedule	
New Bell Schedule	Bell Status	
All Bell Schedules	Bell Time	
	Repeat	
		Never
	Ring Tone	
	bell0	1.wav
	Internal bell delay(s)	
		5

- 1. คุณสามารถตั้งวันที่และเวลาด้วยตนเองและกด [M / OK] เพื่อบันทึก
- 2. ตั้งค่าการเล่นซ้ำเลือกเสียงเรียกเข้าและเลือกการหน่วงเวลากระคิ่งภายใน
- <u>แก้ไขกระดิ่ง</u>

บนอินเทอร์เฟซทั้งหมดของตารางเวลาระฆังให้เลือกรายการระฆังที่จะแก้ไข



18:00 Edit Delete All Bell Schedules 12:00

เลือกแก้ไขเพื่อแก้ไขตารางเวลาระฆัง วิธีการแก้ไขก็เหมือนกับการใช้กระดิ่งใหม่

<u>ลบกระดิ่ง</u>

บนอินเทอร์เฟซทั้งหมดของตารางเวลาระฆังเลือกรายการระฆังที่จะลบ.



เลือกลบและเลือก [ใช่] เพื่อลบกำหนดการระฆัง.

### 7.4 ตัวเลือก Punch States

เลือก Punch State Options บนอินเทอร์เฟซ Personalize

Punch State Options
Punch State Mode
Manual and Auto Mode
Punch State Timeout(s)
1
Punch State Required

Item	กำอธิบาย
โหมด Punch State	เลือกโหมดสถานะหมัดภายใต้ตัวเลือกเมนูนี้ ตัวเลือกกือ: ปีด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันปุ่มกดสถานะ การตั้งก่ากีย์สถานะหมัดภายใต้เมนูการแมปกีย์ทางลัดจะไม่ถูกต้อง โหมดแมนนวล: เลือกเพื่อสลับปุ่มสถานะหมัดด้วยตนเองและปุ่มสถานะหมัดจะหายไปหลังจากหมดเวลาสถานะหมัด โหมดอัตโนมัติ: เพื่อให้โหมดนี้ทำงานได้อย่างถูกต้องจำเป็นด้องตั้งก่าเวลาในการสลับของกีย์สถานะหมัดในการแมปกีย์ ทางลัด หลังจากนั้นสถานะการชกจะถูกดึงโดยอุปกรณ์โดยอัตโนมัติตามเวลาการเปลี่ยนในการแมปกีย์อัด โหมด Manal และ Auto: ในโหมดนี้อินเทอร์เฟซหลักจะแสดงปุ่มสถานะหมัดสลับอัตโนมัติในขณะเดียวกันกีรองรับการ สลับปุ่มสถานะหมัดด้วยตนเอง หลังจากหมดเวลาปุ่มสถานะหมัดสลับแบบแมนนวลจะกลายเป็นปุ่มสถานะหมัดสลับ อัตโนมัติ โหมดกงที่ด้วยตนเอง: ในโหมดนี้ปุ่มสถานะหมัดจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะเปลี่ยนด้วยตนเองในกรั้งต่อไป โหมดกงที่ห้ายสนเอง: ในโหมดนี้ปุ่มสถานะหมัดจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะเปลี่ยนด้วยตนเองในกรั้งต่อไป โหมดกงที่. แสดงเฉพาะกีย์สถานะหมัดคงที่และไม่สามารถเปลี่ยนได้
หมดเวลาของ Punch State	เป็นเวลาที่แสดงสถานะการชก ค่าอยู่ในช่วง 5 ~ 999 วินาที.
ต้องระบุสถานะการชก	เลือกว่าจะต้องเลือกสถานะการเข้าร่วมหลังจากการตรวจสอบหรือไม่ เปิค: ต้องเลือกสถานะการเข้าร่วมหลังจากการตรวจสอบ ปิค: ไม่จำเป็นต้องเลือกสถานะการเข้าร่วมหลังจากการตรวจสอบ

### 7.5 การแมปปุ่มทางลัด

ปุ่มทางลัดสามารถกำหนดเป็นปุ่มสถานะหมัดหรือปุ่มพึงก์ชั่นเมนูเมื่ออุปกรณ์อยู่บนอินเทอร์เฟชหลักการกดปุ่มทางลัดชุดจะแสดงสถานะการเข้าร่วมหรือเข้าสู่ อินเทอร์เฟชการทำงานของเมนู.

# เลือกตัวเลือก Shortcut Key Mappings บนอินเทอร์เฟซ Personalize

Shortcut Key Mappings	
Ор Кеу	
	Gheck-In
Down Key	
	Check-Out
Left Key	
	Overtime-In
Rlight Key	
	Overtime-Out
ESC/[->Key	
	Undefined
M/OK/->] Key	
	Undefined

Up Key	
Punch State Value	
0	
Function	
Punch State Options	
Name	
Check-In	

เพื่อตั้งเวลาสลับอัตโนมัติ:

เลือกปุ่มทางลัดใดก็ได้แล้วเลือก Punch State Options ใน Function เพื่อตั้งเวลาส<mark>ลับอัต โนมั</mark>ติ

้สวิตช์อัตโนมัติ: มีการกำหนดช่วงเวลาที่แตกต่างกันสำหรับตัวเลือก Punch State ที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้อุปกรณ์จะเปลี่ยนสถานะการเข้างานโดยอัตโนมัติ.

#### Note:

เมื่อตั้งก่ากี่ย์ถัดเป็น Punch State Key แต่โหมด OFF ถูกเลือกในโหมด Punch State (Personalize> Punch State Options> Punch State Mode> Select OFF) จากนั้นจะ ไม่เปิด ใช้งานปุ่มทางถัด.

# <u>8 การจัดการข้อมูล</u>

ช่วยในการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอุปกรณ์

เลือก Data Mgt. ตัวเลือกบนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก



#### 8.1 ถบข้อมูล

เลือกตัวเลือก Delete Data บน Data Mgt อินเตอร์เฟซ.

Delete Data
Delete Attendance Data
Delete All Data
Delete Admin Role
Delete Wallpaper
Delete Screen Savers

Item	Description
ลบข้อมูลการเข้าร่วม	เพื่อลบข้อมูลการเข้าร่วมทั้งหมดในอุปกรณ์
ลบข้อมูลทั้งหมด	เพื่อลบข้อมูลและบันทึกการเข้าถึงของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
ลบบทบาทผู้ดูแลระบบ	เพื่อลบสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
ลบภาพพื้นหลัง	เพื่อลบภาพพื้นหลังทั้งหมดในอุปกรณ์
ลบโปรแกรมรักษาหน้าจอ	เพื่อลบโปรแกรมรักษาหน้าจอในอุปกรณ์

Note: เมื่อลบบันทึกการเข้าถึงภาพถ่ายการเข้าร่วมหรือรูปภาพที่อยู่ในบัญชีคำคุณสามารถเลือกลบทั้งหมดหรือลบตามช่วงเวลา การเลือกลบตามช่วง<mark>เวลาคุณต้</mark>องตั้งก่า ช่วงเวลาเฉพาะเพื่อลบข้อมูลทั้งหมดด้วยช่วงเวลา.



### <u>9 การจัดการแผนก</u>

การสร้างโครงสร้างองค์กรของ บริษัท และการจัดกะแผนกเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดูข้อมูลแผนกของอุปกรณ์ ในตัวเลือกเมนูนี้คุณสามารถเพิ่มแก้ไขหรือลบแผนกได้

เลือกแผนกบนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก



# 9.1 เพิ่มแผนก

1. 1. เลือก Add Dept. และกค [M / OK] เพื่อเข้าสู่

Add Dept.
Dept. Name
Dept.Shifting
Shift 1

2. เลือก Dept. Name และป้อนชื่อแผนกโดยใช้วิธีการป้อนข้อมูล T9

	Dept.	Name	
	Please input		
	Right key to swi method, Left key	tch input / to back space	
	Confirm (OK)	Cancel (ESC)	
เลือกแผนกผลัดเปลี่ขนของแผนก			
	Dept.S	Shifting	
	) Shift 1		
	⊖Shift 2		
	OCustom 1		
	Custom 2		
	O Custom 3		
	O Custom 4		

Note:

3.

- อุปกรณ์จะกำหนดหมายเลขให้กับแผนกโดยอัตโนมัติโดยเริ่มตั้งแต่ 1 เป็นต้นไป
- แผนกกะ: เลือกการเข้าร่วมกะที่ใช้โดยผู้ใช้ทั้งหมดของแผนก สามารถตั้งกะได้ในชุด Shift> การตั้งค่ากะโดยตั้งค่ากะได้สูงสุด 24 กะโดยค่าเริ่มต้น อ้างถึงส่วนชุด กะ

# **9.2** แก้ไขแผนก

โดยค่าเริ่มต้นจะมีแผนกอยู่ 8 แผนก คุณสามารถแก้ไขชื่อแผนกและกะแผนกได้ แต่ไม่สามารถลบได้ นอกจากแผนกเริ่มต้น 8 แผนกแล้วยังสามารถแก้ไขและลบแผนก เพิ่มเติมได้อีกด้วย



1. เลือก Dept. Lists และกด [M / OK] เพื่อเข้าสู่

Dept. Lists	
1	
	Company
2	
	Executive Dept.
3	
	Sales
4	
	Financial Dept.
5	
	Production
6	
	Purchasing Dept.

2. เลือกแผนกที่จะแก้ไขและกด [M / OK] เพื่อเข้าสู่

Edit Dept	- .,
Dept. Name	
	Company
Dept.Shifting	
	Shift 1

3. แก้ไข Dept. Name and Dept. Shifting แล้วกด [M / OK] เพื่อบันทึก

การแก้ไขของแผนกเหมือนกับของ Add Dept.

9.3 ลบแผนก

ช่วยในการลบแผนกหนึ่งหรือหลายแผนกตามความจำเป็น

2.

	Department Management
Ł	Add Dept.
34	Dept. Lists

1. เลือก Dept. Lists และกด [M / OK] เพื่อเข้าสู่

	Dept. Lists	
	4	
	Financial Dept.	
	5	
	Production	
	b Burchasing Dont	
	7	
	Custom 1	
	8	
	Custom 2	
	9	
	Sale	
เลือกแผนกที่จะลบและกค [M / OK] เพื่อเข้าสู่		
	Sale	
	Edit	
	Delete	
	Are you sure?	
	Yes	
	No	

**3.** เลือก Delete และกด [M / OK]

Note: เฉพาะแผนกอื่นที่ไม่ใช่แผนกเริ่มต้น 8 แผนกในเครื่องเท่านั้นที่สามารถลบได้

# 10 <u>ชุคกะ</u>

ของการเปลี่ยนแปลงที่จะกำหนดกฎการเข้าร่วมจำนวนที่ใช้และกำหนดเวลาของพนักงาน

เลือกตัวเลือก Shift Set บนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก

Shift Set	
ttendance Rule	
5 Shift Setting	
💼 Schedule	

# 10.1 กฎการเข้าร่วม

สถิติการเข้าร่วมทั้งหมดดำเนินการตามกฎการเข้าร่วมดังนั้นจึงจำเป็<mark>นต้อง</mark>ตั้งกฎการเข้าร่<mark>วมของพนักงานก่อนรวมถึงวิธีการ</mark>คำนวณการถาก่อนกำหนดและประเภทการ จัดตารางเวลา เมื่อตั้งกฎการเข้าร่วมแล้วไม่แนะนำให้แก้ไขบ่อยครั้งเนื่องจากอาจส่งผลต่อผ<mark>ลการกำนว</mark>ณการเข้าร่วมและอาจทำให้เกิดความสับสนในการกำหนดเวลาหาก มีการแก้ไขในช่วงกลางเดือน

Select Attendance Rule on the Shift Set interface.

Attendance Rule		
Count Late On-duty		
	Disabled	
Count Leave Off-duty		
	Disabled	
Schedule Type		
	Dept.Shifting	
Default Shift		
	Shift 1	
SAT On-duty		
	$\bigcirc$	
SUN On-duty		

ltem คำอธิบาย

นับการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า	กำหนดเวลาที่กวรเริ่มต้นการกำนวณเวลาแฝงสำหรับพนักงาน หากปิดใช้งานการกำนวณเวลาแฝงจะเริ่มต้นด้วยเวลาเริ่ม ทำงาน		
นับการลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่	กำหนดเวลาก่อนที่การกำนวณการลาก่อนกำหนดสำหรับพนักงานกวรเริ่มด้น หากปิดใช้งานจะกำนวณเมื่อสิ้นสุง ชั่วโมงการทำงาน		
ประเภทกำหนดการ	อุปกรณ์รองรับทั้งแผนกและการตั้งเวลาตามส่วนบุคคล		
ค่าเริ่มค้น Shift	หาก บริษัท ใช้ตารางเวลาเดียวจะต้องกำหนดเพียงแผนกเดียวและแนะนำให้จัดตารางตามแผนก		
กกท. ปฏิบัติหน้าที่	หากแผนกมีตารางเวลาตามลำดับขอแนะนำให้จัดกำหนดการตามแผนก		
อาทิตข์ปฏิบัติหน้าที่	หากพนักงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันขอแนะนำให้จัดกำหนดการตามแต่ละบุคคล		
0.2 การตั้งค่ากะ ลือก Shift Setting บนอินเทอร์เฟซ Shift set			
	Shift Set		
	The Attendance Rule		
	ii Shift Setting		

		Shift Set	
	🐞 At	ttendance Rule	
	ii Sł	hift Setting	
	💼 So	chedule	
เลือก Shift ในรายการแล้วกด [M / OK]			
		Select Shift	
	No: 1	Shift 1	
	No: 2	Shift 2	
	No: 3	Custom 1	
	No: 4	Custom 2	
	No: 5	Custom 3	
	Q		

ใช้วิธีการป้อนข้อมูล T9 เพื่อป้อน "Shift Name" และกำหนดเวลาเริ่มค้นและเวลาสิ้นสุดที่ต้องการ

Shift Setting (No:01)		
Shift Name		
Shift 1		
Time 1		
09:00 18:00		
Time 2		
;;		
от		
;;		

Note: อุปกรณ์รองรับการกะ ได้สูงสุด 24 กะรวมถึงกะเริ่มด้นสองกะ (Shift 1 และ Shift 2) การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสามารถแก้ไขได้และกะเดียวจะมีช่วงเวลาสูงสุดสาม ช่วง

#### 10.3 กำหนดการ

้ควรกำหนดกะตามสภาพที่แท้จริงของ บริษัท หากไม่มีการตั้งค่ากะระบบจ<mark>ะคำนวณการเข้าร่ว</mark>มตามการกะ<mark>เริ่มต้นที่ตั้งไว้ในกฎการเข้าร่ว</mark>ม

เลือกกำหนดเวลาบนอินเทอร์เฟซ Shift Set

Shift Set	
🐞 Attendance Rule	
🌇 Shift Setting	
🗰 Schedule	

### <u>การจัดตารางตามแผนก</u>

# เลือก Shift Set> Attendance Rule> Schedule Type> Dept. Shifting เพื่อกำหนดเวลากะสำหรับแผนก

Dept.Shifting	
Company	
	Shift 1
Executive Dept.	
	Shift 1
Sales	
	Shift 1
Financial Dept.	
	Shift 1
Production	
	Shift 1
Purchasing Dept.	
	Shift 1

Sh	ift Name	
💿 Shift 1		
🔾 Shift 2		
O Custom 1		
O Custom 2		
O Custom 3		
O Custom 4		

เมื่อมีการเลือกกะสำหรับแผนกหนึ่งกะจะถูกนำไปใช้กับสมาชิกทุกคนของแผนก.

<u>การตั้งเวลาตามแต่ละบุคคล</u>

เลือก Shift Set> Attendance Rule> Schedule Type> Personal Shift เพื่อ<mark>กำหนดเวลากะสำหรับ</mark>แต่ละบุคคล

- 1. เพิ่มกำหนดการ
- 1) กด [M / OK] เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซกำหนดการและเลือกเพิ่ม Personal Shift

Personal Shift

Add Personal Shift

Personal Shift Lists

2) ป้อน ID อุปกรณ์จะแสดงชื่อ โดยอัต โนมัติ เลือก Shift Name จากนั้นกด [M / OK]

Add Personal Shift	
User ID	
	1
Name	
	Mike
Shift Name	
	Shift 1

3) 3) กด [ESC] เพื่อออกและบันทึก

#### 2. แก้ไขกำหนดการ

้ป้อนรายการกะส่วนบุคคลเพื่อแก้ไขเมื่อจำเป็นต้องปรับตารางเวลาของพนักงานแต่ละคน

1) เลือก Personal Shift Lists บนอินเทอร์เฟซ Personal Shift

Personal Shift	
Add Personal Shift	
Personal Shift Lists	

2) เลือกผู้ใช้ตามกำหนดเวลาและกด [M / OK]

	Select Personal Shift	
1 (N	/like)	
		Shift 1
2 (L	.ily)	
		Shift 1
C	2	

เลือกแก้ไขกด [M / OK] เพื่อป้อนและแก้ไข "Shift Name" ของผู้ใช้

	Mike (Shift 1)	
Edit		
Delete		

Note: ไม่สามารถแก้ไข User ID ได้ การคำเนินการอื่น ๆ จะเหมือนกับการคำเนินการเพื่อเพิ่มกะ

#### 3. ดบกะ

ไปที่ Personal Shift Lists เพื่อลบตารางเวลาของพนักงานที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป

1) เลือก Personal Shift Lists บนอินเทอร์เฟซ Personal Shift

	I	Perso	nal S	hift	
Add F	ersor	nal Sh	lift		
Perso	nal Sł	hift Lis	sts		

2) เลือกผู้ใช้ตามกำหนดเวลาและกด [M / OK]

Select Personal Shift		
1 (Mike)		
	Shift 1	
2 (Lily)		
	Shift 1	
Q		

เลือก Delete กด [M / OK] และเลือก" OK" เพื่อลบ Shift สำเร็จ

Mike (Shift 1)	
Edit	
Delete	
Are you sure to delete?	
ОК	
Cancel	

#### <u>11 รายงาน</u>

รายการเมนูนี้ช่วยให้กุณสามารถดาวน์โหลดรายงานสถิติเกี่ยวกับการเข้าร่วมหรือรายงานการดั้งก่าการเข้าร่วมลงในแฟลชไดรฟ์ USB หรือการ์ด SD กุณยังสามารถ อัปโหลดรายงานการตั้งก่าการเข้าร่วมพร้อมกะที่กำหนดและตารางเวลาของพนักงานได้ อุปกรณ์ให้ความสำคัญกับกำหนดการในรายงานการตั้งก่าการเข้าร่วม

# เลือกรายงานบนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก



Note: ขั้นแรกให้เสียบแฟลชไครฟ์ USB เข้าในช่องเสียบ USB ของเครื่องจากนั้นเข้าสู่เมนูหลักเพื่อคำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายงาน

11.1 11.1 คาวน์โหลด Att. รายงาน

เลือกคาวน์โหลด Att. รายงานและกด [M / OK]

Report
🗱 Download Att. Report
🚯 Download Att. Setting Report
🚯 Upload Att. Setting Report
🔅 Setting

# ตั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่แล้วกด [M / OK]

	On-	duty		
	2020	-12-01		
	2020	12	01	
		-	-	
	YYYY	MM	DD	
	Confirm (OK)	Can	cel (ESC)	
ตั้งเวลาปิดการทำงานและกด [M / OK]				
	Off-	duty		
	2020	-12-31		
		-		
	2020	12	31	
	-	-	-	
	YYYY	MM	DD	
	Confirm (OK)	Can	cel (ESC)	

เมื่อคาวน์โหลดข้อมูลสำเร็จกด [M / OK] เพื่อนำดิสก์ USB หรือการ์ด SD ออก SSRTemplateS.xls ถูกจัดเก็บไว้ในดิสก์ USB หรือการ์ด SD ข้อมูลกำหนดการรายงานสถิติ การเข้าร่วมรายงานบันทึกการเข้าร่วมรายงานสถิติข้อยกเว้นและรายงานบัตรสามารถดูได้บนพีซี รายงานต่อไปนี้แสดงข้อมูลก่อนหน้านี้:

เพื่อให้รายงานเข้าใจได้ง่ายขึ้นรายงานที่มีบันทึกการเข้างานสองวันของพนักงานสี่คนจะถูกจัดให้เป็นตัวอย่าง

💠 รายงานข้อมูลกำหนดการ: รายงานช่วยให้คุณสามารถดูบันทึกกำหนดการของพนักงานทุกคน.

			S	Sc	he	ed	ul	e	In	fo	rn	na	ti	on	F	Re	pq	or	t							
Stat.Date:	tat.Date: 2020-08-01 ~ 2020-0815 Special shifts:25-Ask for leave, 26-Out, Null-Holiday																									
ID	Neme	Department	1	2																						
	Name	Department	FEB	MA	२																					
1	Joe	company	1		1																					
2	David	company	1		1																					
3	Mark	company	1	-	1																					
4	Tom	company	1		1																					

🚸 รายงานสถิติการเข้าร่วม: รายงานช่วยให้คุณสามารถสืบค้นการเข้าร่วมของแต่ละคนในช่วงเวลาที่กำหนค สามารถคำนวณเงินเคือนได้โดยตรงจากรายงานนี้

# Statistical Report of Attendance

Stat.D	tat.Date: 2020-08-01~2020-08-15																					
In	Nama	Department	Work hour		Late		Leave early		Overtime hour		Att. Days	Out	Absen	AFL	Ac	lditem paym	ient	Dec	duction payn	Dealagu	Note	
	Ivallie		Normal	Real	Times	Min	Times	Min	Workday	Holiday	(Nor./Real)	(Day)	t(Day)	(Day)	Label	Overtime	Subsidy	Late/Leave	AFL	Cutpayment	Nour pay	NOLE
1	Joe	company	18:00	17:50	0	0	1	10	00:00	00:00	2/2	0	0	0								
2	David	company	18:00	17:48	1	12	0	0	00:00	00:00	2/2	0	0	0								
3	Mark	company	18:00	08:50	1	5	1	10	00:00	00:00	2/2	0	0	0								
4	Tom	company	18:00	18:00	0	0	0	0	00:00	00:00	2/2	0	0	0								

Note: หน่วยชั่วโมงการทำงานและชั่วโมงทำงานล่วงเวลาในรายงานสถิติการเข้าร่วมคือ HH: MM ตัวอย่างเช่น 17:50 ระบุว่<mark>าเวลาปฏิบัติหน้าที่คือ 17 ชั่วโมง</mark> 50 นาที

		Attenda	nce Reco	rd Repo	ort
Att. Time 2020-08-01~2020-08-15	Tab	ulation 2019-08-15			
1 2					
ID: 1	Name:	Joe		Dept.:	company
07:26 07:54 12:25 12:56 13:31 13:51 17:50 18:52					
ID: 2	Name:	David		Dept.:	company
07:36 09:12 12:26 15:50 13:31 15:51 18:31 18:52					
ID: 3	Name:	Mark		Dept.:	company
07:50 12:30 09:05 17:50					
ID: 4	Name:	Jack		Dept.:	company
07:45 08:11 12:50 17:55 18:31 18:06					

🚸 รายงานบันทึกการเข้าร่วม: รายงานจะแสดงรายการบันทึกการเข้างานประจำวันของ<mark>พนักงาน</mark>ทุกคนภายในระยะเวลา<mark>ที่กำหน</mark>ด

รายงานสถิติข้อยกเว้น: รายงานจะแสดงข้อยกเว้นการเข้างานของพนักงานทุกคนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้แผนกการเข้าร่วมจัดการกับข้อยกเว้นและยืนยัน กับพนักงานที่เกี่ยวข้องและหัวหน้างานของพวกเขา

Stat Date:	2020-01-0		Except	tion	Sta	tist	ic F	Repor	rt			
ID	Name	Department	Date	First tim	e zone	Second t	ime zone	Late	Leave	Absence (Min)	Total(Min)	Note
1	Joe	company	2019-08-01	07:26	17:50	On-duty	Oll-duty	0	earry(10111) 10	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((	10	
2	David	company	2019-08-02	09:12	18:52			12	0	0	12	
3	Mark	company	2019-08-01	07:50	17:50			0	10	0	10	
4	Tom	company	2019-08-02	09:05				5	0	535	540	

# 💠 รายงานการ์ค: รายงานสามารถใช้แทนการ์คนาฬิกาและสามารถส่งไปยังพนักงานแต่ละคนเพื่อยืนยัน

	Card Report																												
Att. D	Date: 2020-08-01 ~ 2020-08-15 Tabulation: 2020-08-15																												
Dept.		c	ompar	iy 🛛		Name		Joe		Dept. company			Name	David			Dept. company						Name	Mark					
Date	2020	08-01	~ 202	0-08-1	5	ID		1		Date	2020-	08-01	~ 202	0-08-1	5	ID		2		Date 2020-08-01 ~ 2020-08					5	ID	3		
Absen	AFL	Out	On-	Overti	ime(H)	La	ate	Lea	ive early	Absen	AFL	Out	On-	Overt	ime(H)	La	ate	Lea	ave early	Absen	AFL	Out	On-	Overt	ime(H)	L	ate	Leav	/e early
t(Day)	(Day)	(Day)	duty	Workday	Holiday	(Times)	(Min)	Times	s) (Min)	t(Day)	(Day)	(Day)	duty	Workday	Holiday	(Times)	(Min)	(Time	s) (Min)	t(Day)	(Day)	(Day)	duty	Workday	Holiday	(Times)	(Min)	(Times	) (Min)
0	0	0	2	0.0	0.0	0	0	1	10	0	0	0	2	0.0	0.0	1	12	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	1	5	1	10
				Att.	Rep	ort								Att.	. Rep	ort								Att.	. Rep	ort			
Week	First	st time	zone	Se	cond t	ime zon	е	Overt	time	Week	Firs	st time	e zone	Se	econd f	time zon	е	Over	time	Week	Firs	t time	zone	Se	econd	time zor	e	Overtime	
Date	On-c	luty	Off-dut	/ On	-duty	Off-du	ty Chec	:-In	Check-Out	Date	On-d	uty	Off-dut	y On	n-duty	Off-du	ty Che	ck-In	Check-Out	Date	On-d	uty C	)ff-duty	/ On	n-duty	Off-du	ty Che	ck-In (	Check-Out
01 FEB	07:	26	17:50							01 FEB	07:3	36	18:31							01 FEB	07:5	i0 -	17:50						
02 MAR	07:	54	18:52							02 MAR	09:1	12	18:52							02 MAR	09:0	15							

### 11.2 คาวน์ โหลด Att. รายงานการตั้งค่า

หากการเปลี่ยนแปลงมีความซับซ้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลไม่ได้รับการแก้ไขขอแนะนำให้ดาวน์โหลดรายงานการตั้งก่าการเข้าร่วมและกำหนดกะและ กำหนดการสำหรับพนักงานในรายงานการตั้งก่าการเข้าร่วม.

เลือกคาวน์โหลด Att. ตั้งก่ารายงานแล้วกด [M / OK]



เปิดการตั้งค่า "AttSettingE.xls" ในดิสก์ USB หรือการ์ด SD บนเครื่องพีซี ตั้งค่า Shift ในรายงานการตั้งค่าการเข้าร่วม การเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้บนเครื่องเข้าร่วมจะ ปรากฏขึ้น (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่การตั้งค่ากะคุณสามารถแก้ไข 24 กะและเพิ่มกะได้อีกหลังจากปรับเปลี่ยนกะจะมีผลเหนือเครื่องเข้าร่วม.

Attendance Setting Report											
			Shift								
Numbe	First tin	ne zone	Second t	ime zone	Overtime						
r	On-duty	Off-duty	On-duty	Off-duty	Check-In	Check-Out					
1	9:00	18:00		,	[						
2	9:00	12:00	13:30	18:00							
3	9:00	12:00	13:30	18:00							
4	9:00	12:00	13:30	18:00							
5	9:00	12:00	13:30	18:00							
6	9:00	12:00	13:30	18:00							
7	9:00	12:00	13:30	18:00							
8	9:00	12:00	13:30	18:00							
9	9:00	12:00	13:30	18:00							
10	9:00	12:00	13:30	18:00							
11	9:00	12:00	13:30	18:00							
12	9:00	12:00	13:30	18:00							
13	9:00	12:00	13:30	18:00							
14	9:00	12:00	13:30	18:00							
15	9:00	12:00	13:30	18:00							
16	9:00	12:00	13:30	18:00							
17	9:00	12:00	13:30	18:00							
18	9:00	12:00	13:30	18:00							
19	9:00	12:00	13:30	18:00							
20	9:00	12:00	13:30	18:00							
21	9:00	12:00	13:30	18:00							
22	9:00	12:00	13:30	18:00							
23	9:00	12:00	13:30	18:00							
24	9:00	12:00	13:30	18:00							

## คู่มือการใช้งาน

# j

ป้อนเวลาปฏิบัติหน้าที่และเวลานอกหน้าที่ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องโดยที่เขตเวลาแรกจะ เป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ของเวลา 1 ของการตั้งก่ากะและเขต เวลาที่สองจะเป็นเขตเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือ นอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ 2.

สำหรับรูปแบบเวลากำหนดการที่ถูกด้องโปรดดูที่ "รูปแบบเวลาที่ถูกด้องที่ใช้ใน รายงานการตั้งก่าคืออะไร" ใน "กำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมด้วย ตนเอง"

# <u>ตั้งค่ารายงานการตั้งเวลา</u>

ป้อน ID, ชื่อและแผนกตามลำดับทางด้านซ้ายของรายงานการตั้งก่ากำหนดการ กำหนดกะสำหรับพนักงานทางด้านขวาของรายงานการตั้งก่ากำหนดการโดยที่กะ 1–24 เป็นกะเพื่อตั้งก่ารายงานการตั้งก่าการเข้าร่วม Shift 25 กือการลาและ Shift 26 กือการออก

Special sh	Special shifts:25-Ask for leave, 26-Out, Null-Holiday																																	
	Schedule date				0-8-	1																												
ID	Name	Department	Cord number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Name	Department	Card number	тни	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	тни	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	тни	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	тни	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	тни	FRI	SAT
1	Joe	company																																
2	David	company																																
3	Mark	company																																
4	Jack	company																																

# Schedule Setting Report

#### Notes:

- การเปลี่ยนแปลงเพียง 31 วันสามารถจัดเรียงในรายงานการตั้งก่ากำหนดการเดียว ตัวอย่างเช่นหากวันที่จัดกำหนดการคือ 2020-1-1 รายงานการตั้งก่ากำหนดการจะ มีกำหนดการ 31 วันหลังจาก 2020-1-1 นั่นคือกำหนดเวลาตั้งแต่ 2020-1-1 ถึง 2020-1-31 หากวันที่จัดกำหนดการคือ 2020-1-6 รายงานการตั้งกำหนดการจะมี กำหนดการ 31 วันหลังจาก 2020-1-6 นั่นคือกำหนดเวลาตั้งแต่ 2020-1-6 ถึง 2020-2-5.
- หากไม่มีการตั้งการายงานการตั้งตารางเวลาพนักงานทุกคนจะใช้รายงาน 1 ตามก่าเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันสุกร์.

# 11.3 อัปโหลด Att. รายงานการตั้งก่า

หลังจากตั้งก่าตารางการตั้งก่าการเข้าร่วมแล้วให้บันทึก" Setting Report.xls" ลงในแฟลชไดรฟ์ USB และใส่แฟลชไดรฟ์ USB เข้าไปในช่อง USB ของอุปกรณ์อีกครั้ง เลือกอัพ โหลดไฟล์แนบ การตั้งก่ารายงานบนอินเทอร์เฟชรายงานแล้วกด [M / OK]



Upload Att. Setting Report
Data upload succeed

หลังจากอัปโหลดแล้วให้ถอดดิสก์ USB หรือการ์ด SD ในขณะนี้ข้อมูลพนักงานกะและแผนกในรายงานการตั้งก่าสามารถดูได้ตามลำดับโดยผู้ใช้การจัดการหมายเลขกะ และแผนกที่มีอยู่ในอุปกรณ์ หรือข้อมูลข้างด้นและข้อมูลการตั้งเวลาสามารถดูได้ในรายงานการดาวน์โหลดมาตรฐาน

Note: หากรูปแบบเวลากำหนดการไม่ถูกค้องให้อัปโหลดรายงานการตั้งค่าการเข้าร่วมอีกครั้งหลังจากแก้ไข.

11.4 การตั้งค่า

ตั้งค่าว่าจะซิงโกรไนซ์รายงานการ์คและแยกแยะ ID อุปกรณ์เมื่อคาวน์โหลดรายงานการเข้าร่วม.

เลือกการตั้งค่าบนอินเทอร์เฟซรายงานแล้วกค [M / OK]



#### 12 <u>การควบคุมการเข้าถึง</u>

เลือก Access Control บนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก

12.1



Item	Description
ความล่าช้าในการล็อคประตู	ระขะเวลาที่อุปกรณ์ควบคุมล็อคไฟฟ้าที่จะปลดล็อก ค่าที่ถูกต้อง: 1 ~ 10 วินาที (0 วินาทีหมาขถึงการปิดใช้งานฟังก์ชัน)

ความถ่าช้าของเซ็นเซอร์ ประตู	หากประดูไม่ได้ปิดและลี่อกหลังจากเปิดเป็นระยะเวลาหนึ่ง (Door Sensor Delay) สัญญาณเตือนจะดังขึ้น ก่าที่ถูกต้องของ Door Sensor Delay อยู่ในช่วง 1 ถึง 255 วินาที
ประเภทเซ็นเซอร์ประตู	เซ็นเซอร์ประตูมีสามประเภท: ไม่มี, เปิดปกติและปิดปกติ
สัญญาณเดือนประตูถ่าช้า	ไม่มีหมาขความว่าเซ็นเซอร์ประตูไม่ได้ใช้งาน Normal Open หมายถึงประตูจะเปิดดลอดเวลาเมื่อขับเคลื่อน และ Normal Closed หมายถึงประตูจะปิดตลอดเวลาเมื่อเปิดเครื่อง
ปลุกลำโพง	เมื่อสถานะของเซ็นเซอร์ประดูไม่สอคคล้องกับประเภทของเซ็นเซอร์ประดูสัญญาณเตือนจะคังขึ้นหลังจากผ่านไประขะหนึ่ง เวลานี้ คือ Door Alarm Delay (ค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 999 วินาที)

# 13 <u>ตัวจัดการ USB</u>

อัปโหลดหรือดาวน์โหลดข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ดิสก์ USB ก่อนที่จะอัปโหลด / ดาวน์โหลดข้อมูลจาก / ไปยังดิสก์ USB ให้ใส่ดิสก์ USB ลงในช่องเสียบ USB ก่อน เลือกตัวจัดการ USB บนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก.

		USB Manager	
		🔁 Download	
		🛃 Upload	
		Download Options	
13.1 เลือกด	ดาวน์โหลด USB าวน์โหลดบนอินเทอร์เฟซตัวจัด	113 USB.	
		Download Attendance Date	
		Attendance Data	
		User Data	
	Item	Description	
ข้อ	มลการเข้าร่วม	นำเข้าข้อมลการเข้าร่วมทั้งหมดจากอุปกรณ์ไปยังคิสก์ USB	

00ที่ยาเมรณาราช	น เขาขอชื่อแกรง กรรมสมสมสง แต่ การสง เกิดสงคม C2D
ข้อมูลผู้ใช้	นำเข้าข้อมูลผู้ใช้ลายนิ้วมือและภาพใบหน้าจากอุปกรณ์ไปยังดิสก์ USB

#### 13.2 อัปโหลด USB

เลือกอัปโหลดบนอินเทอร์เฟซตัวจัดการ USB

Upload
Screen Saver
Wallpaper
User Data

Item	Description
โปรแกรมรักษาหน้าจอ	ในการอัปโหลดโปรแกรมรักษาหน้าจอทั้งหมดจากดิสก์ USB ไปยังอุปกรณ์ คุณสามารถเลือก [อัปโหลดรูปภาพที่เลือก] หรือ [อัปโหลดรูปภาพทั้งหมด] รูปภาพจะแสดงเป็นสกรีนเซฟเวอร์บนอินเทอร์เฟซหลักของอุปกรณ์หลังจากอัปโหลด
วอลล์เปเปอร์	ในการอัปโหลดภาพพื้นหลังทั้งหมุ <mark>ดจาก</mark> ดิสก์ USB ไป <mark>ยังอุปกรณ์ คุณสามารถเลือก [อัปโหลดรูปภาพที่เลือก] หรือ [อัปโหลดรูปภาพ ทั้งหมด] ภาพจะแสดงเป็นภาพพื้นหลังหลังจากอัปโหลด</mark>
ข้อมูลผู้ใช้	อัปโหลดข้อความที่จัดเกี่บในดิสก์ USB ไปยังเทอร์มินัล

13.3 ดาวน์โหลดตัวเลือก

เลือกตัวเลือกคาวน์โหลดบนอินเทอร์เฟซตัวจัดการ USB



กลิก [M / OK] เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานตัวเลือก [เข้ารหัสข้อมูลการเข้าร่วม] และ [ลบข้อมูล ATT]

ด้วยการเปิดใช้งานข้อมูลการเข้ารหัสข้อมูลผู้เข้าร่วมจะดาวน์โหลดข้อมูลด้วยการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น ลบข้อมูล ATT จะลบข้อมูลการเข้าร่วมทั้งหมด

### 14 <u>การค้นหาผู้เข้าร่วม</u>

เมื่อขึ้นขันตัวตนของผู้ใช้แล้วบันทึกจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ พึงก์ชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบบันทึกการเข้าถึงได้ เลือก Attendance Search บนอินเทอร์เฟซเมนูหลักและป้อน User ID อินเทอร์เฟซดังแสดงด้านล่าง  ป้อน ID ผู้ใช้ที่ต้องการก้นหาและเลือกตกลง หากกุณต้องการก้นหา เรกกอร์ดของผู้ใช้ทั้งหมดให้เลือกตกลงโดยไม่ต้องป้อน ID ผู้ใช้ใด ๆ

User ID									
Please Input(quer input)	y all data without								
Confirm (OK)	Cancel (ESC)								

3) การก้นหาเรกคอร์คสำเร็จ เลือกบันทึกเป็นสีเขียวเพื่อคูรายละเอียค.

Personal Record Search

Time

15:35

15:54 15:53 15:47 15:39 15:37 15:36

07

2) เลือกช่วงเวลาสำหรับบันทึกที่คุณต้องการค้นหา

Time Range

Today

Yesterday

This week

Last week

This month

Last month

<mark>4) รูปด้านล่างแสดงรายละเอียดข</mark>องบันทึกที่เ<mark>ลือก</mark>

Personal Record Search										
User ID	Name	Time								
1	Mike	12-29 15:54								
1	Mike	12-29 15:53								
1	Mike	12-29 15:47								
1	Mike	12-29 15:39								
1	Mike	12-29 15:37								
1	Mike	12-29 15:36								
1	Mike	12-29 15:35								
Verification Punch State	Mode : Pas : 255	sword								

Prev : <- Next : -> Details : OK

15 <u>การทดสอบอัตโนมัต</u>ิ

Date

12-29

User ID

1

การทดสอบอัตโนมัติช่วยให้ระบบทดสอบโดยอัตโนมัติว่าฟังก์ชั่นของโมดูลต่างๆทำงานได้ตามปกติหรือไม่รวมถึงการทดสอบ LCD เสียงเซ็นเซอร์แป้นพิมพ์และนาฬิกา เลือกตัวเลือก Autotest บนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก



Item	Description
ทคสอบทั้งหมด	เพื่อทดสอบโดยอัตโนมัติว่า LCD, เสียง, กล้องแล <del>ะ RTC ท</del> ำงานได้ตามปกติหรือไม่
ทดสอบ LCD	เพื่อทดสอบการแสดงผลของหน้าจอ LCD โดยอัตโนมัติโดยแสดงแถบสีทั้งหมดรวมทั้งสีขาวบริสุทธิ์และสีดำบริสุทธิ์เพื่อตรวจสอบ ว่าหน้าจอแสดงสีได้อย่างถูกต้องหรื <mark>อไม่.</mark>
ทคสอบเสียง	เพื่อทคสอบโดยอัตโนมัติว่าไฟล์เสียงที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง <mark>สมบูรณ์หรื</mark> อไม่และกุณภาพเสียงดี
ทคสอบกี่ข์บอร์ค	เทอร์มินัลจะทคสอบว่าทุกปุ่มบนแป้นพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ <mark>หรือไม่ กด</mark> ปุ่มใค ๆ บนอินเทอร์เฟซ [Keyboard Test] เพื่อตรวจสอบว่า ปุ่มที่กดนั้นตรงกับปุ่มที่แสดงบนหน้าจอหรือไม่ ปุ่มจะแสดงเป็นสี <mark>เทาเข้</mark> มก่อนและเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหลังจากกด กด [ESC] เพื่อออก จากการทดสอบ
ทคสอบเซ็นเซอร์ ลาขนิ้วมือ	เทอร์มินัลจะทดสอบโดยอัตโนมัติว่าเครื่องเก็บลายนิ้วมือทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่โดยการตรวจสอบว่าภาพลายนิ้วมือนั้นชัดเจน และยอมรับได้หรือไม่ เมื่อผู้ใช้วางนิ้วลงในกำแนะนำแบบใช้นิ้วภาพลายนิ้วมือที่เก็บรวบรวมจะแสดงบนหน้าจอแบบเรียลไทม์ กด [ESC] เพื่อออกจากการทดสอบ
ทคสอบใบหน้า	เพื่อทดสอบว่ากล้องทำงานอย่างถูกค้องหรือไม่ให้ตรวจสอบภาพที่ถ่ายและพิจารณาว่ามีความชัดเจนเพียงพอหรือไม่
ทดสอบนาฬิกา RTC	เพื่อทคสอบ RTC อุปกรณ์จะตรวจสอบว่านาฬิกาทำงานได้ตามปกติและแม่นขำหรือไม่ด้วขนาฬิกาจับเวลา แตะหน้าจอเพื่อเริ่มนับและ กดอีกกรั้งเพื่อหยุดการนับ

## <u>16 ข้อมูลระบบ</u>

ด้วยตัวเลือกข้อมูลระบบคุณสามารถดูสถานะการจัดเก็บเวอร์ชันและข้อมูลเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ได้

เลือกข้อมูลระบบบนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก



Item	กำอธิบาย
ความจุของอุปกรณ์	แสดงที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ของอุปกรณ์ปัจจุบันรหัสผ่าน <mark>ที่เก็บลา</mark> ขนิ้วมือและใบหน้า <mark>ผู้ดูแลระบ</mark> บแล <mark>ะบันทึกการเข้างา</mark> น
ข้อมูลอุปกรณ์	แสดงชื่อของอุปกรณ์หมาขเลขประจำ <mark>เครื่องที่อยู่ MAC</mark> ข้อมูลรุ่นข <mark>องอัลกอ</mark> ริทึมใบหน้าข้อมูลรุ่นอัลกอริทึมลาชนิ้วมือข้อมูล แพลตฟอร์มและเวอร์ชัน MCU
ข้อมูลเฟิร์มแวร์	แสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์และข้อมูลเวอร์ชันอื่น ๆ ของอุปกรณ์

#### <u>ภาคผนวก</u>

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Terminal Attendance แบบบริการตนเอง

1. เทอร์มินัลการเข้าร่วมแบบบริการตนเองรองรับการจัดตารางเวลาตามวันเว้นวันหรือไม่?

A: ไม่

2. บันทึกการตั้งก่าที่ดาวน์โหลดจากอุปกรณ์สามารถแก้ไขบนซอฟต์แวร์ WPS ได้หรือไม่?

ตอบ: ใช่ บันทึกการตั้งก่าได้รับการสนับสนุนใน Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007 และ WPS Office 2012 Personal

ขั้นตอนการคำนวณการเข้าร่วมที่นำมาใช้โดยเทอร์มินัลการเข้าร่วมแบบบริการตนเองคืออะไร?

A: ขั้นตอนการคำนวณการเข้าร่วม SSR



4. จะกำนวณชั่วโมงการทำงานถ่วงเวลาพิเศษ ได้อย่างไร?

กรณีต่อไปนี้ถือเป็นการทำงานล่วงเวลาพิเศษ:

- a) เมื่อมีบันทึกกำหนดการของ EXCEL และรายงานการเข้าร่วมใช้สำหรับการกำนวณการเข้าร่วมจะมีบันทึกการเช็กอินและเช็กเอาต์แม้ว่าจะไม่มีกำหนดการ (หรือจัด ส่วนที่เหลือ) สำหรับวันที่ปัจจุบัน.
- b) เมื่อไม่มีบันทึกกำหนดการของ EXCEL จะมีบันทึกการเช็คอินและเช็คเอาท์แม้ว่าวันเสาร์และวันอาทิตซ์จะไม่ใช่วันทำการ

ชั่วโมงการทำงานถ่วงเวลาหมายถึงระยะเวลาที่นับตั้งแต่เวลาเช็กอินแรกจนถึงเวลาเช็กเอาต์สุดท้ายในวันปัจจุบัน

5. จะจัดตารางเวลา โดยใช้รายงานการตั้งก่าการเข้าร่วมได้อย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1: เสียบแฟลชไครฟ์ USB เข้ากับพอร์ค USB หรือการ์ค SD ลงในพอร์ค SD ของอุปกรณ์และคาวน์โหลค Attendance Setting Report.xls ไปยังแฟลชไครฟ์ USB หรือการ์ค SD

ขั้นตอนที่ 2: เปิด Attendance Setting Report.xls บนคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่ากะใน Attendance Setting Report.xls ตามต้องการ

# **Attendance Setting Report**

Shift											
Numbe	First tin	ne zone	Second t	ime zone	Overtime						
r	On-duty	Off-duty	On-duty	Off-duty	Check-In	Check-Out					
1	9:00	18:00									
2	9:00	12:00	13:30	18:00							
3	9:00	12:00	13:00	18:00							
4	9:00	12:00	14:00	18:00							

ข้อมูลที่ถ้อมรอบด้วยสี่เหลี่ยมสีแดงคือการ เปลี่ยนแปลงใหม่ (shift 3 และ shift 4) หากต้องการเพิ่มกะให้ป้อนเวลา โดยตรงในช่วง 00:00 ถึง 24:00 น.

ขั้นตอนที่ 4: จัดตารางเวลาสำหรับพนักงาน

Special sh	ifts:25-Ask fo	r leave, 26-Out,	Date Null-Holiday		Sc	:h	e	dı	ul	e	S	e	tti	n	g	R	ep	00	ort	<u>t</u>							-							
	Sched	lule date	(	201	2-1-	シ																												
ID	Name	Dependencent	Card susshar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Name	Department	Card number	SUN	MON	TUE	WED	тни	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	тни	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	тни	FRI	SAT	SUN	MON	TUE
1	Joe	company					1	1	1			2	2	2	2	2			25	1	1	1	1			3	3	3	3	3			3	3
3	David	company					2	2	2			1	1	1	1	1			2	3	3	25	3			4	4	4	26	4			4	4
3	Mark	company					3	3	3			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			4	4	4	26	4			3	3
4	Jack	company					25	2	4			3	3	7_	3	3			1	L	2	2	2			4	4	4	4	$\overline{}$			1	1
					ŀ	lol	id	ay	J						hi	fts	J		l	.ea	ve	ſ							0	n k	JUS	sin	es	s

Note: ต้องตั้งวันที่ให้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่นถ้าวันที่จัดกำหนดการกือ 2012-1-1 รายงานการตั้งก่ากำหนดการจะมีกำหนดการ 31 วันหลังจาก 2012-1-1 นั่นกือกำหนดการ ตั้งแต่ 2012-1-1 ถึง 2012-1-31 ถ้าวันที่จัดกำหนดการกือ 2012-1-6 รายงานการตั้งกำหนดการจะมีกำหนดการ 31 วันหลังจาก 2012-1-6 นั่นกือกำหนดการตั้งแต่ 2012-1-6 ถึง 2012-2-5

ขั้นตอนที่ 5: เสียบแฟลชไครฟ์ USB เข้ากับพอร์ค USB หรือการ์ค SD ในพอร์ค SD ของอุปกรณ์และอัปโหลด Attendance Setting Report.xls ไปยังอุปกรณ์ จากนั้นสามารถ ใช้กำหนดการในรายงานการตั้งก่าการเข้าร่วมได้

# รูปแบบเวลาที่ถูกต้องที่ใช้ในรายงานการตั้งค่าคืออะไร?

# A. รูปแบบเวลาที่ถูกต้องแสดงในตารางต่อไปนี้

Shift No.	First Tim	e Range	Second T	ime Range	Overtime Range				
Shift No.	On-duty	Off-duty	On-duty	Off-duty	Check-in	Check-out			
1	09:00	18:00							
2	09:00	12:00	13:30	18:00					
3	9:5	18:00							

# B. รูปแบบเวลาที่ไม่ถูกต้องมีดังนี้:

- a) ค่าเวลาอยู่นอกเหนือช่วงเวลาเช่น 24:00 น.
- b) ค่าเวลาประกอบด้วยตัวอักษรจีนเช่น 9:00 ซึ่งแตกต่างจาก 9:00
- c) ค่าเวลานำหน้าด้วยช่องว่าง ดังแสดงในตารางต่อไปนี้มีช่องว่างด้านหน้า 09:00 ในกะ 1

กะเองเพื่	ช่วงเวลาแรก		ช่วงเวลาที่ส <mark>อง</mark>		ช่วง <mark>การทำง</mark> านล่วงเว <mark>ลา</mark>				
112161 0 11.	On-duty	Off-duty	On-duty	Off-duty	Check-in	Check-out			
1	09:00	18:00		-	$\sim$				
2	09:00	12:00	13:30	18:00	$\sim$				
3	9:5	18:00							

d) ก่าเวลาประกอบด้วยอักขระพิเศษเช่น \_9:00 และ 09: -1 อุปกรณ์จะทำการตรวจสอบความถู<mark>กต้องและก</mark>ารยอมรับข้อผิดพลาดสำหรับรูปแบบอื่น ๆ.

เทอร์มินอลการเข้าร่วมแบบบริการตนเองรวบรวมเวลาเข้างานที่ถูกต้องตามเวลากะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้อย่างไร?

A: อุปกรณ์จะรวบรวมเวลาเข้างานตามหลักการต่อไปนี้:

- a) ใช้เวลาที่เร็วที่สุดสำหรับการเข้าร่วมตามปกติและเวลาที่ใกล้ที่สุดสำหรับการเข้าร่วมที่ผิดปกติ
- b) ใช้เวลาเข้าร่วมปกติหากเวลาเข้าร่วมปกติและเวลาเข้างานผิดปกติอยู่ร่วมกัน
- c) ใช้ค่ามัธยฐานในช่วงเวลาเข้างาน



B: ต่อไปนี้ใช้สี่ตัวอย่างเพื่ออธิบายหลักการก่อนหน้านี้

ตัวอย่างที่ 1: การเข้าร่วมตามปกติ

ช่วงเวลาการเข้าร่วม	09:00 — 12:00	13:00 — 18:00	
---------------------	---------------	---------------	--

เวลาเข้างานของพนักงาน # 1		8:30, 8:35, 11:55,12:01, 12:50, 18:02,19:00								
ผลลัพธ์ทางสถิติขึ้นอยู่กับกฎการเข้าร่วม	8:30	12:01	12:50	18:02						

คำอธิบาย: เวลาเข้างาน 8:30 และ 8:35 เร็วกว่าเวลาปฏิบัติหน้าที่ 9:00 และอยู่ในช่วงเวลาเข้างานปกติ ดังนั้นจึงใช้เวลา 8:30 น. สำหรับเวลาปฏิบัติหน้าที่ 9:00 ตามหลักการ ของการใช้เวลาที่เร็วที่สุดสำหรับการเข้าร่วมตามปกติ 18:02 น. และ 19:00 น. ช้ากว่าเวลานอกเวลา 18:00 น. ดังนั้นจึงใช้เวลา 18:02 น. ตามหลักการเดียวกัน.

ตัวอย่างที่ 2: การมาสาย

ช่วงเวลาการเข้าร่วม	09:00	0 — 12:00	13:00	— 18:00	
เวลาเข้างานของพนักงาน # 1					
ผลลัพธ์ทางสถิติขึ้นอยู่กับกฎการเข้าร่วม	9:01	12:01	12:50	18:00	

คำอธิบาย: นายจ้าง 1 เช็คอินสำหรับการทำงานเวลา 9:01 น. และ 9:04 น. และเขา / เธอมาสายตามเวลาปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ส่วงหน้า ตามหลักการของการกำหนดเวลา ที่ไกล้ที่สุดสำหรับการเข้าร่วมที่ผิดปกติเวลาเช็คอินที่ถูกต้องคือ 9:01 แทนที่จะเป็น 9:04 เนื่องจาก 9:01 ใกล้เวลา 09:00 น.

ตัวอย่างที่ 3: การถาก่อนกำหนด

Attendance Time Range	09:00	) — 12:00	13:00	— <mark>1</mark> 8:00					
Attendance time of #1 employee		8:50, 11:40, 11:55, 12:50, 18:01							
Statistical result based on attendance rules	8:50	11:55	12:50	18:01					

ดำอธิบาย: เวลาเข้างาน 12:50 ถูกนำมาใช้ตามหลักการของการนำค่ามัธยฐานมาใช้ในช่วงเวลาการเข้าร่วม สำหรับช่วงเวลาเข้างานตั้งแต่ 9:00 ถึง 12:00 น. ช่วงเวลาเช็ค เอาต์ปกติสำหรับเวลานอกเวลา 12:00 น. คือ 12:00 น. - 12:30 น. (นั่นคือ 12:00 + (13: 00 - 12.00 น.) / 2). ดังนั้นเวลาเข้างานที่คำนวณได้จะแสดงในตารางก่อนหน้านี้

# ตัวอย่างที่ 4: ไม่มี

กรณีที่ **1:** 

Attendance Time Range	09:00 — 12:00		13:00 — 18:00						
Attendance time of #1 employee	8:50, 12:50, 18:01								
Statistical result based on attendance rules	8:50		12:50	18:01					

คำอธิบาย: เวลาเข้างาน 12:50 ถูกนำมาใช้ตามหลักการของการนำค่ามัชยฐานมาใช้ในช่วงเวลาการเข้าร่วม สำหรับช่วงเวลาเข้างานตั้งแต่ 9:00 ถึง 12:00 น. ช่วงเวลาเช็ค เอาต์ปกติสำหรับเวลานอกเวลา 12:00 น. คือ 12:00 น. - 12:30 น. (นั่นคือ 12:00 + (13: 00 - 12.00 น.) / 2). ดังนั้นเวลาเช็คเอาต์จึงว่างเปล่า ช่วงเวลาเช็คอินปกติสำหรับเวลา ปฏิบัติหน้าที่ 13:00 น. คือ 12:30 น. - 13:00 น. เวลาเข้างานที่คำนวณได้แสดงไว้ในตารางก่อนหน้านี้

กรณีที่ **2:** 

Attendance Time Range	09:00 — 12:00		13:00 - 18:00						
Attendance time of #1 employee	8:50, 11:55, 12:20, 18:01								
Statistical result based on attendance rules	8:50	12:20		18:01					

คำอธิบาย: ใช้เวลา 12:20 ตามหลักการของการนำค่ามัธยฐานมาใช้ในช่วงเวลาการเข้างาน ช่วงเวลาเช็กเอาต์ปกติสำหรับเวลานอกเวลา 12.00 น. คือ 12.00 - 12.30 น. (นั่น คือ 12:00 + (13:00 - 12:00) / 2) ดังนั้นเวลาเช็กเอาต์ของพนักงานคือ 12:20 น. ช่วงเวลาเช็กอินปกติสำหรับเวลาปฏิบัติหน้าที่ 13:00 น. คือ 12:30 น. - 13:00 น. ดังนั้นเวลา เช็กอินของพนักงานจึงว่างเปล่า เวลาเข้างานที่คำนวณได้แสดงไว้ในตารางก่อนหน้านี้
กำชี้แจงสิทธิในความเป็นส่วนตัว

เรียนลูกค้า:

ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์จดจำไบโอเมตริกซ์แบบไฮบริดซึ่งออกแบบและผลิตโดย ZKTeco ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีจดจำไบโอเมตริกซ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเรา กำลังพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของแต่ละประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา เราประกาศว่า:

1. อุปกรณ์จดจำลายนิ้วมือพลเรือนทั้งหมดของเราจับเฉพาะลักษณะเท่านั้นไม่ใช่ภาพลายนิ้วมือและไม่เกี่ยวข้องกับการปกป้องความเป็นส่วนตัว

2. ไม่มีลักษณะลายนิ้วมือใด ๆ ที่เราจับได้สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างภาพของลายนิ้วมือดั้งเดิมขึ้นใหม่และไม่เกี่ยวข้องกับการปกป้องความเป็นส่วนตัว

3. ในฐานะผู้ให้บริการอุปกรณ์นี้เราจะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์นี้ของคุณ

้4. หากคุณต้องการโต้แย้งประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนหรือความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณโด<mark>ยตรง</mark>

อุปกรณ์ลายนิ้วมือหรือเครื่องมือในการพัฒนาอื่น ๆ ของเราสามารถจับภาพต้นฉบับของลายนิ้วมือของพลเมืองได้ ในกรณีนี้ถือเป็นการละ<mark>เมิดสิทธิ์ของคุณหรือไ</mark>ม่โปรด ติดต่อรัฐบาลของคุณหรือผู้จัดหาอุปกรณ์ขั้นสุดท้าย ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์เราจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมาย

สุดท้ายนี้เราขอเน้นย้ำเพิ่มเติมว่าการจดจำไบโอเมตริกซ์เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะถูกนำไปใช้ในธุรกิจอีกอมเมิร์ชการธนาคารการประกันภัยการพิจารณาคดีและภากส่วน อื่น ๆ ในอนาคตอย่างแน่นอน ทุกๆปีโลกต้องสูญเสียครั้งใหญ่เนื่องจากลักษณะของรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ใบโอเมตริกซ์ทำหน้าที่ปกป้องตัวตนของคุณใน สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูง

## การทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวคล้อม

"ระขะเวลาการใช้งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวคล้อม" ของผลิตภัณฑ์หมาขถึงช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่ปล่อขสารพิษหรือสารอันตราขใด ๆ เมื่อใช้ ตามข้อกำหนดเบื้องด้นในกู่มือนี้

ระขะเวลาการใช้งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวคล้อมที่ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ไม่รวมแบตเตอรี่หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เสื่อมสภาพได้ง่ายและต้อง เปลี่ยนเป็นระขะ ระขะเวลาการใช้งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวคล้อมของแบตเตอรี่คือ 5 ปี

วัตถูอันตรายหรือเป็นพิษและปริมาณ						
Component Name	สาร / องก์ประกอบที่เป็นอันตราย / เป็นพิษ					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr6+)	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
Chip Resistor	×	0	0	0	0	0
Chip Capacitor	×	0	0	0	0	0
Chip Inductor	×	0	0	0	0	0
Diode	×	0	0	0	0	0
ESD component	×	0	0	0	0	Ο
Buzzer	×	0	0	0	0	0
Adapter	×	0	0	0	0	0
Screws	0	0	0	×	0	0

🔿 บ่งชี้ว่าปริมาณพิษทั้งหมดในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดต่ำกว่าขีด จำกัด ที่ระบุไว้ใน SJ / T 11363—2006.

× บ่งชี้ว่าปริมาณพิษทั้งหมดในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเกินขีด จำกัด ที่ระบุไว้ใน SJ / T 11363—2006.

Note: ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ 80% ผลิตโดยใช้วัสดุปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนประกอบที่มีสารพิษหรือองก์ประกอบที่เป็นอันตราย รวมอยู่ด้วยเนื่องจากข้อ จำกัด ทางเสรษฐกิจหรือทางเทคนิคในปัจจุบันซึ่งทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยวัสดุหรือองก์ประกอบที่ไม่เป็นพิษได้.

บริษัท แซคเคเทคโค ไทย จำกัด

9/115 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนรามคำแหง แขวง

สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

เบอร์โทร : +662-719-9153

www.zkteco.co.th

Copyright © 2021 ZKTECO THAILAND CO., LTD. All Rights Reserved.

